



Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

4 v 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



Kompaktný ovládač pre domáce kino

Funguje s viac ako 1200 značkami

Ak máte televízor s plochou obrazovkou a príslušné centrum domácej zábavy, toto elegantné, štíhle a štýlové diaľkové ovládanie s posuvným prvkom je presne to, čo vám ešte chýba! Toto štýlové diaľkové ovládanie zabalí všetky hlavné funkcie vášho vybavenia domácej zábavy do jedného skvelého prístroja.

Dotyk elegancie

- Kompaktné DO s „posuvným prvkom“ - pri otvorení vznikne ovládač plnej veľkosti
- Priamy prístup k hlavným tlačidlám, ďalšie funkcie sú skryté

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Diaľkové ovládanie 4 v 1 pre TV, STB, DVD a prijímač

Skvelé pohodlie

- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

PHILIPS

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
- DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Oblíbené, Textové funkcie
- Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
- Postup pri inštalácii: 2
- Tlačidlo kopírovanie
- Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- Počet tlačidiel: 31
- Predprogramované pre Philips
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Odolné voči ostriekaniu

Príkon

- Životnosť batérie: 12 mesiacov

- Počet batérií: 2
- Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/vypnutie

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 7 m
- Vysielač LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1200
- Rozsah nosnej frekvencie: 28 - 70 kHz
- Uhol vysielača: 90 stupňov
- Učenie IR kódov
- Učenie rozsahu frekvencie: 30 - 60 KHz

Príslušenstvo

- Batéria: Áno, 3 V lítiová gombíková batéria CR2032

Vonkajšia lepenka

- Dĺžka: 306 mm
- Šírka: 70 mm
- Výška: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Množstvo: 3

Údaje o balení

- 12 NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Výška: 26 mm
- Dĺžka: 302 mm
- Šírka: 155 mm

Hlavné prvky

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Diaľkové ovl. pre domácu zábavu 4 v 1

Namiesto množstva diaľkových ovládačov môžete jediným ovládačom ovládať TV, satelitný prijímač (alebo koncové zariadenie káblovej televízie), DVD prehrávač/rekordér a prijímač (zosilňovač), a to bez ohľadu na značku či model.

Mechanizmus s posuvným prvkom

Diaľkové ovládanie s posuvným prvkom ponúka elegantný, zábavný a pohodlný spôsob ovládania vašich zariadení domácej zábavy.

Funkčnosť vďaka posuvného prvku

Diaľkové ovládanie s posuvným prvkom poskytuje funkcie na povrchu diaľkového ovládania a po otvorení posuvného prvku aj v jeho vnútri. Povrch diaľkového ovládania s posuvným prvkom obsahuje najpoužívanejšie funkcie. Ďalšie funkcie sa sprístupnia po otvorení posuvného prvku diaľkového ovládania.



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com