



Philips Cineos  
Langattomat digitaaliset  
kuulokkeet

**CINEOS**

**SHD9100**



## Kristallinkirkas kuuluvuus

### Langaton digitaalinen hifi

Philipsin digitaalisten langattomien hifi-kuulokkeiden kuuluvuus on entistä selkeämpi. Taustäänet on vaimennettu lähes täysin, joten kuulet äänen erittäin tarkasti. Lataaminen tapahtuu telakointiasemassa, jossa on akun tilan merkkivalo.

#### **Täydellinen, langaton kuuntelukokemus**

- Särötön ääni 40 millimetrin kaiuttimelementillä
- Digitaalinen ääni ja siirto antavat huippulaadun

#### **Aina valmiina**

- Automaattinen viritys helpottaa vastaanottotajuuden virittämistä
- Digitaalinen langaton lähetys – huippuluokan äänenlaatu
- Vastaanotinta voi säilyttää ja ladata lataavassa telakointiasemassa.

#### **Unohdat, että ne ovat päässäsi!**

- Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
- Huippukevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta
- Hengittävä kuulokesanka lisää käyttömukavuutta
- Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Lisätarvikkeet

- **Verkkolaite:** 9 V / 400 mA (DC) keskipositiivinen
- **Akkulaturi:** lataava telakointiasema

### Käytön mukavuus

- Latausilmaisoin
- **Käyttöaika:** +/- 6 tuntia
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- **Tukiaseman ominaisuudet:** Virranilmaisoin
- Lataus vähissä -ilmaisoin

### Virta

- **Kuulokkeiden virtalähde:** 3 x AAA akku, ladattava
- **Virtalähteen lähetin:** 9 V / 400 mA (DC) keskipositiivinen

### Ääni

- **Akustinen järjestelmä:** Suljettu
- **Taajuusvaste:** 10 - 28 000 Hz

- **Signaali/kohina-suhde:** +/- 80 dB
- **Magneettityyppi:** Neodyymi
- **Kaiuttimen halkaisija:** 40 mm

### Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Tehollinen alue:** 30 m
- Automaattinen kanavanvalinta

### Ulompi pakkaus

- **Kokonaispaino:** 4,877 kg
- **Ulompi pakkaus (P x L x K):** 39 x 24 x 35 cm
- **Nettopaino:** 2,577 kg
- **Taara:** 2,3 kg

### Pakkauksen mitat

- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 22 x 31 x 12,2 cm
- **Kokonaispaino:** 1,359 kg
- **Nettopaino:** 0,859 kg
- **Taara:** 5 kg

## Tärkeimmät ominaisuudet

### 40 millimetrin kaiutinelementti

40 millimetrin kaiutinelementti on valmistettu mylar-yhdistelmämaalista. Tuloksena on herkkä mutta tehokas kaiutinelementti, jonka säröä ei korvalla huomaa.

### Digitaalinen langaton lähetys

Sen lisäksi, että digitaalisen langattoman lähetyksen vastaanotto on vakaampi ja äänenlaatu parempi kuin analogisessa FM-lähetyksessä, se kuluttaa myös vähemmän virtaa. Philipsin patentoidun tekniikan ansiosta ääni synkronoituu täydellisesti myös liikkuesssa.

### Lataava telakointiasema

Telakointiasema on helpoin tapa säilyttää vastaanotinta, kun se ei ole käytössä. Samalla vastaanotin latautuu, jolloin se pysyy käyttövalmiina.

### Täysin digitaalinen signaalinkäsittely

Äänisignaali siirtyy digitaalisena lähettimestä kuulokkeisiin asti, millä varmistetaan huippulaatu ja erinomainen häiriönsieto.

### Helposti säädettävä kuulokesanka

Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja laadukkaan äänentoiston.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994  
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)