



Philips  
Mikro müzik sistemi

**Bluetooth®**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Şarj için USB portlu

**BTM2325**

# Mükemmel müzikle rahatlayın

## Ses tutkusu

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.

### **Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın**

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi
- Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

### **Ses deneyiminizi zenginleştirin**

- 15 W maksimum çıkış gücü
- Dijital Ses Kontrolü
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

### **Kullanım kolaylığı**

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

# PHILIPS

## Özellikler

### Kablosuz müzik akışı



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflulu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

### Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak

verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

### Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 15 W

### Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 3" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

### Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

### Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

### Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)
- Bluetooth profilleri: A2DP

### Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu uzaktan kumanda

### Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

### Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 180 mm
- Ana ünite yüksekliği: 121 mm
- Ana ünite derinliği: 247 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 150 x 125 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 238 mm
- Ambalaj genişliği: 577 mm
- Ambalaj yüksekliği: 312 mm
- Ambalaj derinliği: 185 mm
- Brüt ağırlık: 4,5 kg
- Net ağırlık: 3,55 kg



Yayın tarihi 2018-02-21

Sürüm: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283  
EAN: 48 95185 63081 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com