



Philips
Microsistem audio clasic

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W

DCB188



Obsedat de sunet

Relaxați-vă pe muzică excelentă

Conectați-vă la sursa de alimentare - și la sunetul bogat - când vă andocați și vă încărcați iPod-ul/iPhone-ul pe acest sistem compact și elegant Philips Micro cu Dynamic Bass Boost.

Bucurați-vă de selectarea pieselor preferate sau a miilor de posturi radio pe radioul DAB.

Bucurați-vă de calitatea digitală radio DAB

- Radio DAB+ clar și fără bruiaj
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă

Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire de 15 W RMS
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- O singură telecomandă, pentru sistem și iPod

PHILIPS

Repere

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Radio DAB+ clar, fără bruijă



Tehnologia radio digitală DAB+ (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără bruijă. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB+, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate

după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Mod de redare din suport: Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză, Încărcare iPhone, Încărcare iPod

Sunet

- Putere de ieșire: Putere totală 15 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- DAB: Band III, Afișare informații, Meniu, Smart Scan
- RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
- Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3

Confort

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă CD
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Iluminare din spate

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională
- Ghid de inițiere rapidă: 6 limbi
- Manual de utilizare: Daneză/Norvegiană, Română, Franceză, Germană, Italiană

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 233 x 232 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 132 x 233 x 159 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 270 x 326 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,1 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu afișaj color, iPod 1G, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod nano a 6-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com