



Philips
Universalfjärrkontroll

3-i-1 för TV/DVD/STB

SRU5130



Ersätter alla funktioner

Fungerar med fler än 1 000 märken

Den här universalfjärrkontrollen är det perfekta valet om du vill ha praktisk tillgång till alla funktioner hos tre valfria enheter av sex möjliga. Den naturliga passformen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i.

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll

- Styr tre valfria enheter av sex möjliga
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet

- Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
- Lättanvända samlade funktioner
- Batterier ingår så att du kan komma igång direkt

Snabb och enkel installation

- Enkel installation med snabb knappavkänning
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats

PHILIPS

Specifikationer

Bekvämlighet

- Enheter som stöds: TV, DVD, video, KABEL, SAT, DVB-T
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Sifvertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- Text-TV: Snabbtext
- DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Sifvertangenter
- VCR-funktioner: Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- Installationssteg: 2
- Nyckelkopieringsfunktion
- Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Antal tangenter: 42
- Förprogrammerad för Philips
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Stänkskyddad
- SAT/CBL-funktioner: Kanal upp/ned, Sifvertangenter, Favoriter, Guide, info, Menykontroll, Textfunktioner, Volym upp/ned, tyst

Tillbehör

- Batteri: Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 10 m
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000

- Bärhållningsfrekvensintervall: 24-55 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt

- Batteriets livslängd: 12 månader
- Antal batterier: 2
- Batterityp: AAA

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210006476
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
- Höjd: 33 mm
- Längd: 304 mm
- Bredd: 157 mm

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 39681 7
- Antal konsumentförpackningar: 6
- Bruttovikt: 1,578 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Nettovikt: 0,696 kg
- Taravikt: 0,882 kg

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 37689 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blistar
- Förpackningens mått (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttovikt: 0,245 kg
- Nettovikt: 0,116 kg
- Taravikt: 0,129 kg

Funktioner

Fjärrkontroll för tre av sex enheter

Med den här fjärrkontrollen kan du enkelt styra tre hemunderhållningsenheter av sex möjliga med en enda fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan enkelt programmeras för att styra i princip alla märken av så gott som all ljud-/videoutrustning med hjälp av den inbyggda IR-koddatabasen. Styr alla dina enheter med en enda fjärrkontroll, så slipper du problemet med att leta efter rätt fjärrkontroll.

Ergonomisk design

Den mjukt rundade formen gör att fjärrkontrollen ligger skönt i handen på ett både naturligt och balanserat sätt. Och dessutom är den snygg!

Snabb knappavkänning

Tack vare funktionen för snabb knappavkänning kan du snabbt och lätt åtgärda knappar som inte fungerar när du aktiverar enhetens märke på fjärrkontrollen. Allt du behöver göra är att hålla ned knappen i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot enheten. När enheten väl svarar är knappen åtgärdad.

Lättanvända samlade funktioner

Med samlade funktioner känner du enkelt igen de knappar du behöver för att styra en viss ljud- och bildenhet. Fjärrkontrollens överdel har dessutom delar med olika färger (svart, silver, aluminium ...) samt olika ytor på knapparna (svart, silver, matt, glansig ...) så att du snabbt kan se vilka knappar som passar ihop för att använda en viss ljud- och bildenhet.



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 35193
EAN: 87 12581 37689 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com