



Philips Dockningshögtalare

- för iPod/iPhone
- Laddningsbart batteri



DS7650



Tillräckligt tålig för att resa runt jorden med dig

Besatt av ljud

Högtalaren är kompakt och bärbar men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPod/iPhone – så att du kan njuta av musik var du än befinner dig.

Ljud som tar andan ur dig

- wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Gjord för resan

- Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

Verkligen bärbar och mångsidig

- Kross- och stötsäker för trygga förflyttningar
- Lång musikuppspelning med inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen

PHILIPS

Funktioner

wOOx-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musiktrycket.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Kross- och stötsäker

Denna bärbara dockningshögtalare är gjord för krångelfri hantering. Med sin toppmoderna teknik är dockningsstationen innovativt byggd med en stabil struktur som tål stötar. Dockans tålighet är oöverträffad, den är framtagen för att klara fall på upp till två meter och tryck från upp till 100 kg. Du kan verkligen ta med den överallt och veta att den klarar förflyttningen utan problem.

DockStudio-app på App Store



Philips kostnadsfria DockStudio-app ger dina dockningshögtalare många coola, exklusiva funktioner. Du kan lyssna på dina favoritradioprogram, upptäcka ny musik på tusentals radiokanaler i hela världen, bläddra i din musiksamling och dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och Twitter. I klockläge kan du ställa in flera anpassade musiklarm och få uppdaterade väderprognoser. Ladda ned den från App Store och ta reda på mer.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation

iPod-/iPhone-app

- Programnamn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 eller senare
- 7000+ webbradiokanaler
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: Album-/spårnavigering, Uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion

Anslutningar

- Aux-in

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljudsystem: Stereo

Tillbehör

- kablar: 3,5 mm AUX-ingång

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batterityp: Inbyggt batteri
- Drifttid för batteri: 8 tim

Mått

- Produktmått (B x D x H): 305 x 47 x 115 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 151 x 80 x 396 mm
- Vikt: 0,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,1 kg



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509
EAN: 87 12581 61659 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com