



Philips
Slušalice

Bogat zvuk
Udoban dizajn

TAUE100BK

Bas zvuk

za poboljšan zvuk

Uz poboljšane performanse basa, ove in-ear slušalice udobno prenose kvalitetnu muziku do vaših ušiju.

Savršen komfor nošenja

- Dizajnirane su za udobno uklapanje sa geometrijom uha
- Ovaj ergonomičan dizajn će se savršeno prilagoditi vašem ušnom kanalu

Uživajte u kvalitetnom zvuku

- Drajveri neodimijumskih zvučnika pružaju čist, uravnotežen zvuk
- Drajveri zvučnika od 14,2 mm za bogat bas i jasan zvuk

PHILIPS

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 14,2 mm
- Impendansa: 32 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 106 dB (1 kHz)
- Tip drajvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Dužina kabla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

Spoljna kutija

- Dužina: 34,9 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 96
- Širina: 32,5 cm
- Bruto težina: 3,64 kg
- Visina: 26,4 cm
- GTIN: 1 48 95229 10055 5
- Neto težina: 1,248 kg
- Tarirana težina: 2,392 kg

Unutrašnja kutija

- Dužina: 31 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 16,2 cm
- Visina: 11,8 cm
- Neto težina: 0,312 kg
- Bruto težina: 0,79 kg

- Tarirana težina: 0,478 kg
- GTIN: 2 48 95229 10055 2

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 5 cm
- Dubina: 2,5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10055 8
- Bruto težina: 0,029 kg
- Neto težina: 0,013 kg
- Tarirana težina: 0,016 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 14,6 cm
- Širina: 4,9 cm
- Dubina: 2,1 cm
- Težina: 0,013 kg

Dizajn

- Boja: Crna
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Otvoreno prijanjanje

UPC

- UPC: 8 40063 20036 4

Važne karakt.

Neodijumski drajveri

Neodimijum je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osetljivost u zvučnom kalemu, jači bas i čist, uravnotežen kvalitet zvuka.

Drajveri zvučnika od 14,2 mm



Kvalitetni drajveri zvučnika od 14,2 mm sa drajverima od neodimijumskog magneta, bogatim basom i jasnim zvukom.

Ergonomičan dizajn

Ovaj ergonomičan dizajn će se savršeno prilagoditi vašem ušnom kanalu

Dizajnirane su za udobnost

Dizajn se zasniva na geometriji uha radi udobnog nošenja i dobrog prijanjanja za svakoga.



Datum izlaska 2024-03-12

Verzija: 14.4.6

EAN: 48 95229 10055 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com