

Philips  
Leitor de DVD com  
Melhoramento de Vídeo  
até 1080i

HDMI

DivX

DVP5960



## Melhore a sua experiência

Com reprodução de JPEG de alta definição

Deixe-se impressionar por este leitor de DVD da Philips com ligação de vídeo e áudio digital HDMI. Entre numa nova arena do entretenimento em casa, mergulhando no vídeo de Alta Definição (720p / 1080i).



### Desempenho vídeo sem igual

- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
- Melhoramento de Vídeo para uma melhor resolução até 1080i
- Reprodução de JPEG de alta definição em resolução real

### Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

### Reproduz tudo

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Música: CD, CD MP3, CD-R/RW e Áudio Windows Media™
- CD de Imagens (JPEG) com Música (MP3)

### Cabe em qualquer sítio, vai para qualquer lado

- Design ultra-elegante

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/Visualização

- **Rácio de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Alta definição (720p, 1080i), Varrimento Progressivo, Smart Picture, Upsampling de vídeo, Melhoramento de vídeo

### Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Relação sinal/ruído:** 100
- **Distorção e Ruído (1kHz):** 85 dB
- **Diafonia (1kHz):** 100 dB
- **Limites Dinâmicos (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de som:** Dolby Digital
- **Frequência de resposta:** 30-20,000 Hz

### Reprodução de Vídeo

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** PAL, NTSC

### Reprodução Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, CD WMA
- **Formato de compressão:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 256 kbps

### Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Melhoramento de imagem:** Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de

MP3, Resolução de Alta Definição

### Aplicações Multimédia

- **Ligações multimédia:** Dispositivo de memória USB
- **Formatos de Reprodução:** DivX, MP3, Fotografias JPEG

### Conectividade

- **Ligações posteriores:** Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída Progressiva Vídeo Componente, Scart

### Comodidade

- **Protecção de crianças:** Controlo Parental, Bloqueio de crianças
- **Idiomas do Visor (OSD):** Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco

### Acessórios


- **Acessórios Incluídos:** 2 pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia World Wide, Manual do Utilizador

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 435 x 37 x 235 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 490 x 82 x 320 mm

### Potência

- **Alimentação eléctrica:** 50 Hz, 230 V
- **Consumo de energia:** < 10 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 0,8 W



## Produtos em destaque

### HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

### Melhoramento de Vídeo até 1080i

Com o Melhoramento de Vídeo pode aumentar a resolução dos sinais de vídeo SD (definição normal) que o DVD utiliza para HD (alta definição), de modo a ver imagens mais detalhadas, nítidas e realistas. O sinal de saída de vídeo de alta definição resultante pode ser transmitido para um ecrã HD (alta definição) através de HDMI (interface multimédia de alta definição).

### Reprodução de JPEG de alta definição

Reprodução de JPEG de alta definição para a visualização de fotografias no televisor em resoluções até 2 MP. Agora pode desfrutar das suas fotografias com total nitidez, sem perda de qualidade ou detalhe - e partilhá-las com a família e amigos no conforto da sua sala de estar.

### Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

### Filmes em vários formatos com DivX

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

### Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

### Música: Áudio Windows Media™

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

### CD de Imagens com Reprodução de MP3

O CD de imagens é um disco CD-R ou CD-RW no qual pode armazenar MP3 e imagens digitais. Quando inserir um CD de Imagens no leitor de DVD, surgirá um menu de ecrã com a lista dos ficheiros JPEG e/ou MP3 já existentes. Selecione os ficheiros de música e imagens que deseja e prima play (reproduzir) ou OK. Pode, então, ver as suas imagens na TV, com a música a tocar ao mesmo tempo.

### Design ultra-elegante

O equipamento atraente tem um perfil muito discreto.



Data de publicação  
2009-02-06

Versão: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119  
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)