

Philips
Микро Hi-Fi система

Възпроизвеждане на MP3/
WMA-CD
USB Direct

MCM239



Богат звук от компактни размери

с възпроизвеждане на музика през USB Direct

Страхотен звук в компактен, елегантен дизайн! Класическата MCM239 предоставя динамични звукови характеристики и важни функции, които ще ви позволят да се насладите на музиката точно както обичате.

Започнете деня по ваш начин

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усиление на басите за дълбок и драматичен звук
- Удобен жак на входа за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Обща изходна мощност 10 W RMS
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Пбира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Компактна конструкция
- Приложено лесно за използване дистанционно управление

PHILIPS

Акценти

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти

обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Удобно свързване към входа

Линейният вход ви позволява да възпроизведете музиката си на друго устройство с плейъра на Philips, като просто свържете плейъра с линейния изход или аудио изхода, или да свържете жака за слушалки на други мултимедийни плейъри, като плейъри на компактдискове или DVD, VCR и MP3.

10 W RMS



Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10W музикална мощност
- Изходна мощност: 2x10 вата музикална мощност
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Подобрение на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, плен обхват
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена, MW антена
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: тип на програмата, име на станцията, радиотекст, настройка на RDS часовника
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова

настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Цвят на подсветката: синьо
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Импулсно захранване
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 24-бутонно с литиеви батерии
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: FM/MW антена, Ръководство за бърз старт, стойка
- Кабели/свързване: AC-DC адаптер

Размери

- Дълбочина на опаковката: 284 мм
- Ширина на изделието: 211 мм
- Тегло с опаковката: 5,8 кг
- Височина на опаковката: 310 мм
- Височина на изделието: 250 мм
- Ширина на опаковката: 350 мм
- Дълбочина на изделието: 160 мм
- Дълбочина на основния говорител: 118 мм
- Ширина на основния високоговорител: 158 мм

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 34928 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com