

Philips
Mikro HiFi systém

MP3/WMA

MCM720



Digitálna hudba s USB Direct

v sofistikovanom štýle s vynikajúcim zvukom

Systém je špeciálne navrhnutý pre ľudí, ktorí oceňujú maximum v technológii a štýle a zaisťuje jemnosť a kvalitu. Pomocou USB Direct môžete prehrávať a diaľkovo ovládať vaše súbory vo formáte MP3/WMA na vašom prenosnom prehrávači.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Výkon hudby 2 x 50W RMS a 2 x 100W

Začnite deň po svojom

- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Časovač vypnutia a zapnutia
- Logický kazetový prehrávač

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x 100 wattov
- **Výstupný výkon (RMS):** 2 x 50 W
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy prehrávania disku:** 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- **Typ zásobníka:** Horná
- **Technológia prehrávača kaziet:** Logický
- **Režimy prehrávania kazety:** Electronická kontrola rýchlosti, Úplný autom. stop, Počítadlo pásky
- **Podpora ID3 textu:** áno

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** Kazeta
- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie

- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW

- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **RDS:** Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- **Predvolené stanice:** 40
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladanie

Pripojitelnosť

- **Vstup Aux:** Vstup
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Iné pripojenia:** FM anténa, Anténa MW
- **USB:** USB hostiteľ

Užitočná funkcia

- **Budíky:** CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Ekonomické pohot. napájanie:** 1 watt
- **Typ displeja:** Displej VFD

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Anténa FM/MW
- **Diaľkové ovládanie:** 21 tlačidlové

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):**
175 x 252 x 305 mm
- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):**
170 x 252 x 214 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):**
528 x 351 x 400 mm
- **Váha vrátane balenia:** 10,8 kg

Najdôležitejšie produkty

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.