

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port til opladning

BTM2310



Slap af til skøn musik

Besat af lyd

Lyt til dine smartphone-sange, stream dit musikbibliotek via Bluetooth, og afspil MP3-CD'er på dette kompakte, alt-i-et Philips musiksystem. Oplad alle dine enheder fra smartphones til tablets med den indbyggede USB-opladningsport.

Gør din lydoplevelse bedre

- 15 W maksimal udgangseffekt
- Digital lydkontrol
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nyd din musik fra flere kilder

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydingang til bærbar musikafspilning
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital tuner med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare

mediaafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Bass reflex-højttalersystem



Et basrefleks-højttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 15 W

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: Fast FM-spiralantenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Indlæsningstype: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Brugervejledning
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

Mål

- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 121 mm
- Hovedenhedens dybde: 247 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 150 x 125 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 238 mm
- Bredde (emballage): 577 mm
- Højde (emballage): 312 mm
- Dybde (emballage): 185 mm
- Bruttovægt: 4,67 kg
- Nettovægt: 3,55 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2022-04-29

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com