

Philips  
Dockningssystem för  
underhållning



AZ1330D

## Dela med dig av din iPod-musik hemma eller i farten

Befria din iPod-musik och upplev den fullt ut på Philips AZ1330D med kraftfullt 2x4 W ljud. Dela med dig av dina låtar och liva upp festen, eller sätt bara i en CD-skiva i den motordrivna CD-slåden när du vill lyssna på din favoritmusik hemma.

### Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp och ladda din iPod
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital mottagare för förinställda kanaler

### Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 2 x 4 W RMS

### Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Välj album från MP3- och WMA-musik
- En fjärrkontroll för systemet och iPod

# PHILIPS

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod 5th Generation

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Snabbspolning framåt och bakåt
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningssläden: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/ Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

### Ljud

- Uteffekt (RMS): 2x4 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

### Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 25
- Antenn: FM-antenn

### Anslutningar

- Aux-in
- Hörlur: 3,5 mm

### Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

### Effekt

- Nätsröm
- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Ljudkabel, Nätkabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

### Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 410 x 187 x 307 mm
- Produktens mått (B x H x D): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Vikt: 22,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,15 kg



## Funktioner

### Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### Motorstyrd släde för CD-skivor

Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst



Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974  
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)