



Philips  
Microsistem Hi-Fi

• USB

MCM394

## Noul clasic

cu redare USB Direct

Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovații stilistice și tehnologice, Philips MCM394 inspiră finețe și calitate. Savurați muzică în format MP3/WMA de pe playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x25 W RMS/2x50 W putere muzicală

### Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

### Sunet de calitate și aspect rafinat

- Încărcare automată CD
- Boxe elegante, cu finisare de lemn
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

# PHILIPS

# Repere

## USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x25 W RMS/2x50 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

## Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezo

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Acceptă etichete ID3
- Tip încărcător: Tavă, Automat
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

## Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare line-in 3,5 mm
- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Certificat de garanție
- Telecomandă: Telecomandă cu 24 de taste cu baterie cu litiu
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 152 x 228 x 293 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 442 x 275 x 345 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,91 kg

## Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37573  
EAN: 87 12581 39991 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)