

Philips
DVD
komponentmikrosüsteem

- 100 W
- Basskõlar

MCD183



Helist haaratud

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega

Philips DVD komponentmikrosüsteemiga võite kinolaadses, ruumi täitvas helis kindel olla. 100 W RMS väljundvõimsusega kõlarisüsteemi abil tunnetate iga heliefekti. Seadmel on ka USB Direct fotode kuvamiseks ja muusika esitamiseks.

Rikastage oma filmielamust

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakumiseks
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Rikastage oma muusikaelamust

- USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- koguvõimsus 100 W RMS

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid
- 20 programmeeritava jaamaga digitaalhäälestus lisamugavuseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

USB Direct

Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.

DVD, DivX ja MP3/WMA-CD esitamine

Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.



Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine, 4 režiimi, Dünaamiline bassivõimendi, Dolby Digital

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Basskõlari tüübid: passiivne

Video taasesitus

- DVD piirkonnakood: 2
- Esitatav andmekandja: DVD+RW, DVD-Video, pildi- CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Plaatide esitusrežiimid: Nurk, PBC, Aegluubis, Suum, OSD, Peatatud esituse jätkamine, Vanemakontroll, A-B kordamine
- Video täiustused: Täiskaadri laotus

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/juhuesitus/ programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamise, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: 2 x RCA (heli),

- Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, SCART-väljund, S-Video väljund
- Aux-sisend: 2 x RCA (heli)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga
- Ketaste arv: 1
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Alus
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Komposiitvideokaabel (Y), MP3 Linki kaabel, Toitejuhe
- Kaugjuhtimispuhl: 38 nupuga ja liitumakuga
- Muu: FM antenn, Kiirjuhend, Kasutusjuhend
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kogukaal: 8,5 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 135 x 150 mm
- Peakõlari kõrgus: 255 mm
- Peaseadme sügavus: 270 mm
- Pakendi sügavus: 350 mm
- Peaseadme kõrgus: 125 mm
- Pakendi kõrgus: 314 mm
- Peaseadme laius: 200 mm
- Pakendi laius: 545 mm
- Basskõlari sügavus: 250 mm
- Basskõlari kõrgus: 255 mm
- Basskõlari laius: 160 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V



Väljalaske kuupäev
2013-05-10

Versioon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com