

Philips  
Reproductor de Blu-ray  
Disc



BDP7200



## Descubre el mundo de la alta definición

con la reproducción de Blu-ray Disc

Disfruta de emocionantes imágenes en alta definición plena con el BDP7200. Siente cada detalle, los movimientos suaves y los colores intensos gracias a Deep Color. También puedes disfrutar de tus DVD favoritos que ya tienes, con escalado a 1080p a través de HDMI.

### Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Deep Color para imágenes vivas con más de mil millones de colores
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez
- Ventana adicional imagen en imagen (Picture-in-Picture) con elección de audio y vídeo
- Vídeo perfecto sin distorsiones con reducción de ruido 3D y MPEG
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

### Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround 7.1 de alta fidelidad

### Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Reproducción de Blu-ray Disc

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

## Ventana adicional

Con la ventana adicional podrás disfrutar de imagen en imagen (Picture-in-Picture) y elegir el audio. Una segunda ventana más pequeña, en la que se muestra una secuencia de vídeo por separado, aparece sobre la imagen principal. Podrás elegir si quieres oír lo que está mostrándose en la ventana más pequeña o en la más grande. Así podrás disfrutar de muchas funciones especiales que normalmente se incluyen en las películas de Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes ver y escuchar los comentarios del director en la pantalla más pequeña, mientras ves otras escenas y actores en la pantalla principal.

## Full HD 1080p

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con

imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Eso significa que disfrutarás de imágenes de televisión con la más alta calidad disponible hoy en día. Un deleite para tus ojos.

## Deep Color

No hay límite de colores en el mundo real, donde podemos encontrar prácticamente todo tipo de colores con cualquier tono y luminosidad. Lo que ves en la pantalla del televisor es otra cosa: a veces las imágenes no se parecen a las de la vida real. Deep Color recrea el mundo real en la pantalla del televisor y proporciona los millones de colores que se aprecian en la realidad, llevando así tu experiencia visual a un nivel superior.

## 1080p a 24 fps

Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

## EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del

sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

## Vídeo perfecto sin distorsiones

Las cámaras que toman imágenes fijas o en movimiento recogen anomalías (o interferencias) de una gran variedad de fuentes. Éstas, aunque no se ven por separado, contribuyen a disminuir la calidad de la imagen. La función de reducción de ruido 3D y MPEG limpia la imagen y garantiza el disfrute de cada imagen con una claridad total.

## Escalado visual de DVD

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.



BONUS VIEW

HDMI



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)
- Relación de aspecto: 16:9, 4:3

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz)  $\pm 0,5$ dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 120 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-vídeo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Región DVD.: 2
- Mejora de la calidad de imagen: Realce visual
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: MP3-CD, CD-R/RW, CD, DVD de MP3
- Formato de compresión: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Resolución de alta definición

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de audio analógico multicanal, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

## Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español
- Protección infantil: Clasificación parental

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio, Guía de config. rápida, Instrucciones de uso/manual de usuario, Tarjeta de registro del producto, 2 pilas AA, Mando a distancia, Cable HDMI
- Manual de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Español, Holandés, Italiano, Portugués

## Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 30 W
- Consumo en modo de espera: 0,2 W

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 435 x 70 x 348 mm
- Peso del dispositivo: 4,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 543 x 178 x 458 mm
- Peso incluido embalaje: 6,4 kg



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009  
EAN: 87 12581 44103 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)