

Philips  
HiFi-Microsystem



MCM169

## Erleben Sie Musik in großartiger Soundqualität

### mit CD-Ripping

Für noch mehr Musikgenuss bietet Ihnen das Philips HiFi Microsystem MCM169 die Möglichkeit, Ihre gesamte Musik direkt von CDs auf ein USB Gerät zu rippen. Zusätzlich garantiert Dynamic Bass Boost hervorragenden Sound!

#### **Grenzenloses Hörvergnügen**

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Rippen Sie Ihre Lieblings-CDs auf MP3
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Besonderheiten

### Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale

Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,

damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Rippen Sie Ihre Lieblings-CDs auf MP3

Schließen Sie den USB-Massenspeicher einfach an den USB-Anschluss Ihres Philips Audiosystems an, und übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik von CD auf Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player. Ein Tastendruck genügt, kein Computer notwendig. So können Sie direkt mit Ihrem MP3-Player eigene MP3-Dateien aufzeichnen.



# Daten

## Sound

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 3" Woofer

## Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Lademechanismus: Oben
- USB Direct-Modi: Löschen, Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop

## Audio-Aufnahme

- Aufnahme-Medien: USB-Gerät
- USB-Aufnahmekquellen: CD

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo, MW
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

## Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Audio-Anschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

## Komfort

- Alarmer: Sleep Timer, CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne, Garantiekarte, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 36-Tasten-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T):  
147 x 231 x 216 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):  
134 x 233 x 153 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,75 kg

## Leistung

- Stromversorgung: 220 bis 240 V



Ausstellungsdatum  
2012-12-07

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977  
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.