



Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö



DS3020



Musiikkia ja tyyliä tilaan

tällä telakointikaiuttimella

Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3020/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

Kristallinkirkas ääni

- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tyylikäs ja kompakti

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Upea ulkoasu kaikista suunnista

Erittäin monipuolinen

- PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

PHILIPS

Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, Väri näyttöinen iPod, iPod 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: DockStudio
- Maksuton lataus sovelluskaupasta: KYLLÄ
- Yhteensopivuus: iPhone OS 3.0
- Toistaminen: Albumien/kappaleiden selaus, Toiston ohjaimet
- Ääniasetukset: DBB, DSC - Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinen näyttö
- Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviiin

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPhone lataaminen

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W



- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus

Liitännät

- PC Link: USB 2.0
- Aux-tulo: KYLLÄ

Kaiuttimet

- Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Paristo
- Akkutyypit: AA/LR6 (alkali)
- Akkujen määrä: 4
- Käyttöaika akkuvirralla: 8 h

Mitat

- Tukkupakkauksen paino: 3,03 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 210 x 150 x 135
- Paino pakattuna: 1,33 kg
- Tukkupakkauksen mitat: 300 x 240 x 145 mm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Paino: 0,96 kg

Lisätarvikkeet

- Johdot: 3,5 mm:n AUX-tulo
- USB-johto: valkoinen

Kohokohdat

DBB (Dynamic Bass Boost) - bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Neodyymikaiuttimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

PC-synkronointi

Telakoi, toista, synkronoi ja lataa! Uppoudu iPodin tai iPhoneen musiikkiin, kun laite latautuu ja synkronoituu tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta – ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Anna musiikin soida – virta ei lopu koskaan kesken.



Julkaisupäivä 2014-03-29

Versio: 6.1.4

12 NC: 8670 000 71529
EAN: 87 12581 57979 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com