

Philips
Microchaîne hi-fi

- Lecture de CD
- Design compact

MC146



La nouvelle microchaîne classique

Découvrez une microchaîne incroyablement compacte et élégante, qui produit un son de grande qualité. Grâce à la microchaîne MC146, améliorez la décoration de votre intérieur tout en bénéficiant d'un son plus riche. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques inonder la pièce.

Un son exceptionnel

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS

Facile à utiliser

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact
- Télécommande conviviale comprise

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog.
- Type de changeur: Haut

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 20

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Instructions/manuel d'utilisation, Livret de garantie internationale
- Télécommande: Télécommande 24 touches

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 270 x 326 mm
- Poids (emballage compris): 5,1 kg



Points forts

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2013-05-10

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 33204
EAN: 87 12581 35831 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com