

Philips
reproductor de DVD

DVP3320



Reproduce todo tipo de discos. Lee todo tipo de formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

Audio y video con mayor realismo

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Link reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación de energía: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 415 x 82 x 282 mm
- Peso del aparato: 1,3 kg
- Peso con empaque incluido: 2,4 kg

Destacados

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Reproduce todos los formatos


Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Encuadre de pantalla

El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Sólo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta.

USB Link

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la fotografía o música y reproducir.



Fecha de publicación
2011-03-30

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 50851
EAN: 87 12581 47290 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com