



Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon

Verstelbare pasvorm
Infraroodtransmissie

SHC2000



Draadloze IR

Voor TV

Deze oplaadbare draadloze IR-hoofdtelefoon van volledig formaat combineert kwaliteit en gebruiksgemak, zodat u thuis optimaal van uw TV of muziek kunt genieten.

U vergeet dat u hem draagt!

- Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
- De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De perfecte draadloze luisterervaring

- Hoogfrequente RF zorgt voor een duidelijke en scherpe ontvangst
- ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze IR-transmissie biedt bewegingsvrijheid
- Minder kosten dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Magneettype: Ferriet
- Frequentiebereik: 18 - 20.000 Hz
- Gevoeligheid: 108 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Effectief bereik: 7 m
- Bereik van de draagfrequentie: 2,3 (L) - 2,8 (R) MHz
- Zenderscheiding: >30 dB
- Modulatie: FM

Comfort

- Gebruiksduur: +/- 15 uur

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/

200 mA

Binnendoos

- Brutogewicht: 5,0852 kg
- Binnendoos (L x B x H): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
- Nettogewicht: 3,666 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,4192 kg

Omdoos

- Brutogewicht: 11,0365 kg
- Omdoos (L x B x H): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
- Nettogewicht: 7,332 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,7045 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 20,7 x 10 x 22,5 cm
- Brutogewicht: 0,7867 kg
- Nettogewicht: 0,611 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1757 kg

Kenmerken

Licht ontwerp

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Zelfinstellende binnenhoofdband

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Hoogfrequente modulatie

Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.

Automatische niveauregeling

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Draadloze IR-transmissie

Met draadloze IR-transmissie bent u bevrijd van gedoe met kabels.

Oplaadbaar systeem

De hoofdtelefoonset bevat voorzieningen voor het opladen van de batterijen.



Publicatiedatum
2017-08-20

Versie: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07812
EAN: 87 10895 95765 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com