



Philips
zvučnik s priključnom
stanicom

s 30-pinskim priključkom
za iPod/iPhone
USB priključak za punjenje
6 W

DS1150

Zvuk usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Pružajući pun i bogat zvuk, kompaktni zvučnik s priključnom stanicom DS1150/12 tvrtke Philips automatski se usklađuje s postavkama sata na uređaju iPhone/iPod. Uživajte u prilagodljivom noćnom svjetlu i praktičnosti koju pruža mogućnost punjenja drugog mobilnog uređaja.

Elegantan i kompaktan

- Elegantan i kompaktan dizajn omogućava smještanje na bilo koji noćni ormarić
- Dizajn za 360 stupnjeva osigurava predivan izgled iz svakog kuta

Dizajniran za vašu spavaću sobu

- Noćno svjetlo mekog sjaja
- Punite drugi mobilni uređaj putem USB kabela
- Bilo koji iPod/iPhone možete priključiti s navlakom
- Automatsko usklađivanje sata s uređajem iPod/iPhone kada je uređaj priključen
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

Iznenadujuće bogat zvuk

- Bogat višesmjerni zvuk koji će ispuniti vašu spavaću sobu
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom
- Ukupna izlazna snaga od 4 W RMS

PHILIPS

zvučnik s priključnom stanicom
s 30-pinskim priključkom za iPod/iPhone, USB priključak za punjenje, 6 W

Istaknute značajke

Tehnologija zaštite

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Automatsko usklađivanje sata

Kada priključite uređaj, priključna stanica automatski će sat uskladiti s vašim uređajem iPod/iPhone.

Punjenje dva mobilna uređaja

Punite drugi mobilni uređaj putem USB kabela

Priključite iPod/iPhone dok je u navlaci



Pametno dizajniran priključak s oprugom na stanici bez problema prihvaća bilo koji iPod ili iPhone, bez posebnih adaptera. Štoviše, radi čak i dok su zaštitne navlake na uređaju – samo priključite iPod ili iPhone s navlakom. Sada

doista možete uživati u glazbi bez ikakvih smetnji.

Aplikacija DockStudio u trgovini App Store



Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, DockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.

Višesmjerni zvuk

Bogat višesmjerni zvuk koji će ispuniti vašu spavaću sobu

DS1150/12

Dizajn za 360 stupnjeva

Dizajn za 360 stupnjeva osigurava predivan izgled iz svakog kuta

Elegantan i kompaktan dizajn

Elegantan i kompaktan dizajn omogućava smještanje na bilo koji noćni ormarić

Noćno svjetlo mekog sjaja

Noćno svjetlo mekog sjaja

Ukupna izlazna snaga od 4 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.



zvučnik s priključnom stanicom
s 30-pinskim priključkom za iPod/iPhone, USB priključak za punjenje, 6 W

DS1150/12

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 4 W RMS
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Sustav zvuka: stereo

Praktičnost

- Sat: Digitalni
- Uređaj za punjenje: iPod, iPhone

Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,08 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 176 x 176 x 77 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 222 x 139 x 222 mm
- Masa proizvoda: 0,88 kg

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod sa zaslonom u boji, iPod classic, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod touch, iPod nano 4. generacije, iPod touch 2. generacije, iPod nano 5. generacije,

iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Kompatibilnost: iOS 4.3 do iOS 10.3

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: DockStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Budilica: više alarma, programator za isključivanje
- Reprod.: pretraživanje albuma/pjesme, kontrole reprodukcije
- 7000+ internetskih radijskih stanica
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, DBB (dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic

Punjenje

- USB uređaji: 5 V



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 4.0.7

EAN: 87 12581 63062 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com