



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth



BTM2056

Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct ja MP3 Link. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- 15 W:n enimmäislähtöteho

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran

toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien viritämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa viritämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Langaton musiikin siirto

Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa tukevista laitteistasi.



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Kokonaisääniteho (RMS): 15 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB: USB Host -liitäntä
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, FM-antenni, Pikaopas, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x S): 400 x 98 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 235 mm
- Pakkauksen leveys: 456 mm
- Pakkauksen korkeus: 251 mm
- Pakkauksen syvyys: 197 mm
- Kokonaispaino: 4,2 kg
- Nettopaino: 3,3 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2017-03-29

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 001 00091
EAN: 87 12581 67701 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com