

Philips
數位相框

7 吋液晶顯示器
6.5 吋可視範圍

7FF1M4



每張相片都是一個故事

有多少數位相片深藏於你的電腦中？透過飛利浦 PhotoFrame™ 來欣賞、分享和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數位相片。

頂級相片顯示品質，媲美傳統相片

- 高像素密度，能顯示清晰且豐富的相片
- 顯示專業傳統相片般的清晰色彩

豪華設計，襯托您的相片

- 精緻材質及質感為您的相片加分
- 榮獲國際獎項肯定的設計能增添您的室內佈置
- 4 種可更換式外框，搭配您的室內裝潢或個人品味

輕鬆展示數位照片

- 直接用記憶卡檢視相片，無須外接電腦
- USB 接頭可從個人電腦輕鬆下載相片
- 將所有儲存相片作成幻燈片展示
- 幻燈片展示、瀏覽單張相片、縮圖或顯示時鐘

十足便利

- 使用交流電電源或以可充電式電池無線操作。
- 可在每日預設時間自動開關。

PHILIPS
sense and simplicity

數位相框

7 吋液晶顯示器 6.5 吋可視範圍

規格

畫面 / 顯示

- 實際可視範圍: 137 x 91 公釐
- 解析度: 800 x 480 像素 (觀賞範圍 720 x 480)
- 視角: @ C/R > 5, 170° (水平) / 170° (垂直)
- 使用壽命, 至 50% 亮度: 20000 hr
- 亮度: 200 cd/m²

連線

- **USB:** 至個人電腦

儲存媒體

- 記憶卡類型: Compact Flash type I 數位記憶卡, Memory Stick, Memory Stick Pro 記憶卡, 多媒體卡, Secure Digital (SD) 記憶卡
- 內建記憶體容量: 50 張相片以上

便利

- 讀卡機: 內建 (2x)
- 支援相片格式: JPEG 相片 (DCF 結構), 高達 1200 萬畫素
- 支援配置: 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 6 個按鈕
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: 複製, 刪除, 旋轉, 以幻燈片展示播放
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 幻燈片展示, 狀態, 每日自動開關
- 隨插即用相容性: Windows 2000/XP 以上
- 符合法規: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容
- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文

週邊配件

- 附配件: 交流/直流變壓器, 快速入門指南, 機座,

USB 纜線, 4 種可互換式外框, CD-ROM 附軟體與使用者手冊

尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 212 x 164 x 105 mm
- 重量: 0.73 kg
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 45°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60°C

功率

- 耗電量: (系統啟動, 電池充電中) 12 W
- 電池使用時間: 0.8 hr
- 電池 LED 指示燈: 充電中 - 橙黃色, 非充電狀態 - 熄滅
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色
- 支援電源模式: 使用交流電電源, 使用電池

外箱

- 淨重: 13.05 kg
- GTIN: I 87 12581 36530 8
- 外箱 (L x 寬 x 高): 70.9 x 29.4 x 28.7 cm
- 淨重: 7.08 kg
- 包裝數: 6
- 皮重: 5.97 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 25.2 x 20.2 x 13.3 cm
- EAN: 87 12581 36530 1
- 淨重: 1.835 kg
- 淨重: 1.18 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 0.655 kg

7FFIM4/11

產品特點

高像素密度顯示器

這款業界最佳的高密度螢幕每平方英寸所顯示的像素, 比高階 17 吋 LCD 顯示器多出 88%, 將您珍貴的相片以栩栩如生之豐富細節與生動色彩呈現眼前。

豐富生動的色彩

全彩顯示能顯示專業傳統相片的全系列色彩, 為您的相片帶來鮮明生動的最佳色彩。

高品質設計與材質

超高品質設計及精緻材質, 包括堅固的金屬底座、時尚外框及細膩的質感, 展現價值與極致品味, 令數位相框的相片增色不少。

榮獲獎項的優異設計

極富盛名的國際組織為設計獎項挑選傑出產品; 飛利浦顯示裝置屢次贏得 iF、Good Design Award (設計獎) 及 Red Dot Design Award (德國紅點設計大賞) 等肯定。

可互換式外框

可嵌入數位相框的可互換式外框, 能搭配您的個人品味, 襯托您家中及辦公室的裝潢。

記憶卡插槽

內建兩個讀卡機, 可輕鬆檢視並分享記憶卡中的相片。一個記憶卡插槽可讀取 Compact Flash I (CF), 另一個則能使用 Memory Stick (MS)、SD 記憶卡和 Multi Media Card (MMC)。

USB 輕鬆連線

USB 接頭內建在裝置中, 可輕鬆快速地從個人電腦下載相片。

建立幻燈片展示

幻燈片展示是將一組影像編排順序後加以放映。按下按鈕, 選擇「幻燈片展示」功能, 就能自動逐頁放映數位相框中儲存的所有相片。

多種相片檢視模式

顯示模式靈活, 可一次顯示一張相片、使用縮圖模式進行快速簡易的搜尋、或將最心愛的相片作成幻燈片展示。

使用內建電池或交流電電源

可自由選擇數位相框使用的電源: 一般的插座電源, 或是以可充電的內建電池無線操作。

開關定時器

內建時鐘可在指定時間啟動或關閉數位相框。



發行日期 2009-01-23

版本: 3.0.7

12 NC: 8670 000 34109
EAN: 87 12581 36530 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com