

Philips
Mini Hi-Fi Sistemi

MP3

FWM15



MP3-CD Çalma

Mükemmel zenginlikte ses sağlayan FWM15 MP3 Mini Hi-Fi Sistemiyle ile ufkunuzu genişletin. Ek olarak en sevdiğiniz MP3-CD müziğinin 30 saatini kaydetme özgürlüğü ve kullanım kolaylığı, bu setin kullanımını bir keyfe çeviriyor!

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Tüm aralıklı Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- 2x10W RMS/ 2x20W müzik gücü

Kesintisiz olarak en sevdiğiniz müziğin keyfini sürün

- WMA/MP3-CD müzik oynatma için 3 disk değiştirici
- Çift Kaset Çalar
- 30 saatlik MP3-CD müzik çalma

Kişiselleştirilmiş ses ayarları

- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x20 Wat müzik çıkış gücü
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, 3 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Tüm aralıklı

müzik çalma

- Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Kesintisiz oynatma
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 40 Parça, Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rastgele Çalma
- Yükleyici Türü: 3 CD Değiştirmeli
- Dek sayısı: 2
- Disk Sayısı: 3

ses kaydı

- Tape Kayıt Geliştirmesi: Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

Tuner/Alma/Verme

- Otomatik dijital istasyon bulma
- İstasyon hafızası: 40
- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni

kolaylıklar

- Alarmlar: Saatli CD, Radyo Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Görüntü Tipi: FTD
- Eco güç bekleme: 1 Watt
- Göstergeler: DIM modu

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, FM/MW Anten, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuş

Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 200 x 310 x 235 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 615 x 414 x 417 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 265 x 310 x 330 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Ürün özellikleri

2x10W RMS/ 2x20W müzik gücü

Tüm aralıklı Bas Refleks Hoparlör

WMA/MP3-CD için 3 disk değiştirici

30 saatlik MP3-CD müzik

Çift Kaset Çalar

dijital ses kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com