



Philips  
Täielikult juhtmevabad  
kõrvasisesed kõrvaklapid

13 mm elementide ja suletud  
tagaosaga

Bluetooth®  
Mustad



TAT8505BK

## Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete

Nautige rikkalikku ja detailset heli või olge kontaktis ümbritsevaga. Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud aktiivse mürasummutuse tehnoloogia ja teadlikkuse režiimiga, mis võimaldab teil alati kontrollida seda, mida kuulata soovite. Kõrgetasemeline disain teeb nendest kõrvaklappidest tõelise pilgupüüdja.

### Kuulake, mida soovite

- Hübriidne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitudle
- Teadlikkuse režiim. Lase maailm sisse, kui vaja
- Infrapunaandur. Kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

### Armastage, mida kuulete

- Detailne ja laialatuslik heli ning võimas bass
- Ideaalselt häälestatud 13 mm neodüümist element
- Rafineeritud geomeetriline disain. Mugav kõrvasisene sobivus
- Kaks mikrofoni kristallselgete kõnede jaoks. Monorežiim

### Valmis nii päeval kui ka öösel

- Kompaktne laadimisümbris. Saage kuni 24 tundi mänguaega
- Kindel ühenduvus. Kõrvaklappide integreeritud juhtnupud
- Integreeritud Google Assistantiga



reddot winner 2020

# PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid  
13 mm elementide ja suletud tagaosaga Bluetooth®, Mustad

TAT8505BK/00

## Esiletõstetud tooted

### Hübridne aktiivne mürasummutus



Kui tahate sajaprotsendiliselt muusikasse süveneda, siis need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid aitavad teil seda saavutada. Üks väline mikrofoni ja üks sisemine mikrofoni töötavad koos, et filtreerida väljastpoolt tulevat müra. Kui soovite, saate teadlikkuse režiimi abil tagasi pärismaailma tulla.

### Detailne ja laiaulatuslik heli



Idealselt häälestatud 13 mm elemendid tagavad võimsa bassi ja vapustava selguse iga muusikapala jaoks. Kui eemaldate kõrvaklapi kõrvast, jääb muusika pausile. Kuulamise jätkamiseks pange kõrvaklapp tagasi kõrva.

### Kompaktne laadimisümbris



Laadimisümbrist saate laadida nii juhtmevabalt kui ka läbi USB-C pordi. Täielikult laetud

ümbris tagab 18 tundi mänguaega. Pärast laadimist mängivad kõrvaklapid kuni 6 tundi (5 tundi, kui aktiivne mürasummutus on sees). 15-minutiline kiirlaadimine annab ühe lisatunni.

### Rafineeritud geomeetriline disain



Kõrvaklapi ringjooneline kvaliteetne korpus peegeldab õrnalt valgust, täiendades teie stiili elegantse varjundiga. Ovaalse kujuga helikanal tagab mugava sobivuse ja püsib kindlalt kõrvas, tagades maksimaalse passiivse mürasummutuse.

### Monorežiim



Mõlemas kõrvaklapis olevad mikrofonid keskenduvad teie häälele, vähendades oluliselt keskkonna- ja taustamüra. Kui olete vaiksemas kohas ega pea müra summutama, võite aktiveerida monorežiimi ja kasutada ainult ühte kõrvaklappi.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus

Täiustage bassitoone. Tooge kõrged helid alla. Philipsi kõrvaklappide rakendus annab teile kontrolli kuulatava muusika üle. Reguleerige helitugevust ise või valige eelseadistatud

helistiilide hulgast. Saate vaid ühe puudutusega valida eelseadistatud ANC-režiimide vahel.

### Kindel ühenduvus



Pärast laadimisümbrusest väljavõtmist on teie kõrvaklapid kohe sidumiseks valmis. Kõrvaklapid jätkavad meelde viimase seadme, millega neid paariti. Mõlemal kõrvaklappil olevad juhtnupud lihtsustavad muusika, kõnede ja helitugevuse reguleerimist.

### Google Assistant

Google Assistanti või mis tahes muu häälassistenti äratamiseks puudutage lihtsalt vasaku kõrvaklapi juhtnuppe. Täielikult integreeritud Google Assistant võimaldab teil kasutada oma kõrvaklappi käed-vabalt. Laske häälassistentil teavitusi ette lugeda, muusikat mängida ja palju muud.



PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Näivtakistus: 16 oomi
- Kõlari läbimõõt: 13 mm
- Tundlikkus: 108 dB
- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
- Membraan: PET
- Magneti tüüp: NdFeB

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.0
- Bluetoothi profiilid: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Edastusformaad: SBC
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m

## Mugavus

- Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine, Kõne on ootel, Mikrofoni vaigistamine, Kõne tühistamine, Kahe kõne vahel vahetamine

## Disain

- Värvus: Mustad

## Võimsus

- Muusika esitusaeg: 6+18 h
- Aku tüüp: Liitiumpolümeer
- Kõneaeg: 6 tundi
- Ooterežiimi kestus: 200 tundi
- Laadimisaeg: 1,5 h
- Laetav

## Tarvikud

- USB-kaabel: USB-C kaabel

- Kõrvaotsakud: 3 suurust
- Kiirjuhend

## Sisepakend

- Kogukaal: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Inner carton (L x L x K): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Kaal pakendita: 0,291 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 0,551 kg

## Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 24
- Outer carton (L x L x K): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Kogukaal: 7,592 kg
- Pakendi kaal: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Kaal pakendita: 2,328 kg

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Kaal: 0,073 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Kogukaal: 0,249 kg
- Kaal pakendita: 0,097 kg
- Pakendi kaal: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Mõlemad

## UPC

- UPC: 8 40063 20153 8

