

Philips
Webcam

Bagikan



SPC1035NC

Berbagi webcam

Nikmati setiap momen

Sertifikasi Skype menjamin video dan suara kualitas tinggi agar Anda dapat membagikan hal terbaik dalam hidup Anda. Fungsionalitas maksimal dengan video 1,3 Mega Piksel nyata. Lebih mudah berkat headset multimedia Philips. Seru dengan fitur Ubah Latar Belakang.

Kualitas gambar sempurna

- Resolusi 1,3 Mega Piksel nyata untuk kualitas gambar yang luar biasa
- Lebih banyak detail dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel
- Pengalaman alami berkat video 60 frame per detik
- 5x zoom digital untuk close-up mengagumkan
- Lensa sudut lebar memungkinkan lebih banyak orang dimuat dalam frame video
- Pelacakan wajah secara otomatis mengikuti wajah Anda
- Bersertifikasi Skype

Suara yang jernih dan alami

- Suara berkualitas tinggi berkat mikrofon direksional internal
- Pengurangan noise meningkatkan kejernihan suara
- Headset multimedia dan mikrofon kepala untuk kualitas suara terbaik

Fitur video yang seru

- Ubah Latar Belakang Anda
- Efek dan bingkai seru yang menarik



PHILIPS

Kelebihan Utama

True 1.3 Mega Pixel

Tidak ada yang terlewatkan dengan resolusi video 1,3 Mega Piksel nyata. Gambar bergerak kualitas tinggi yang luar biasa untuk rekaman webcam yang nyaman di mata.

Resolusi foto 8 Mega Piksel

Webcam memberikan Anda lebih banyak detail dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel. Cukup tinggi untuk mencetak gambar berukuran poster dalam resolusi tinggi.

Video 60 frame per detik

Ciptakan video gerakan penuh yang terlihat alami pada 60 frame per detik. Ideal untuk obrolan video dengan teman atau pemantauan rumah kualitas tinggi.

5x zoom digital

Memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan frame gambar yang sempurna. Anda mengontrol zoom secara keseluruhan melalui antarmuka layar saat Anda melihat gambar sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan sempurna.

Lensa wide-angle

Lensa kaca sudut lebar dan berkualitas tinggi memberikan Anda bidang tampilan yang lebih besar. Lensa sudut lebar beroperasi dengan cara yang sama seperti lensa fotografi sudut lebar dan memuat lebih banyak orang dalam frame video tanpa menurunkan kualitas video.

Pelacakan wajah otomatis

Perangkat lunak kamera yang canggih secara otomatis mendeteksi wajah Anda dan menggerakkan lensa untuk mengikuti gerakan Anda. Anda tetap di tengah gambar sekalipun Anda bergerak selama konferensi video. Ini memberi Anda kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berbicara secara alami.

Bersertifikasi Skype

Webcam ini telah disertifikasi oleh Skype. Jadi, Anda dapat memastikan video dan suara berkualitas tinggi, panggilan gratis dan pesan instan di mana pun di seluruh dunia.

Mikrofon direksional internal

Nikmati suara berkualitas tinggi berkat mikrofon direksional internal. Berbicara secara alami dan bebas atau tambahkan suara ke klip video rekaman.

Reduksi noise

Teknologi pengurangan noise yang luar biasa ini mengurangi noise latar belakang dan meningkatkan kejernihan suara baik di lingkungan yang senyap maupun bising.

Headset multimedia disertakan

Headset multimedia Philips disertakan bersama webcam. Mikrofon kepala memastikan kualitas

suara yang optimal dan penggunaan yang nyaman.

Ubah Latar Belakang Anda

Mengganti latar belakang nyata dan tipu teman Anda agar berpikir Anda berada di tempat lain! Anda dapat bergerak dan mengobrol seperti biasa, sementara perangkat lunak secara otomatis mengisi latar belakang Anda. Terdapat 15 pilihan latar belakang yang bagus, atau Anda dapat mengunggah dan menampilkan latar belakang favorit Anda.

Efek/bingkai seru yang menarik

Buat obrolan tetap seru dengan menambahkan yang tak terduga. Kejutkan teman Anda dengan salah satu dari sepuluh bingkai seru bertema di sekeliling wajah Anda sehingga cocok dengan obrolan Anda. Atau hiburan mereka dengan efek khusus seru yang akan membuat Anda terlihat seperti gambar negatif, timbul, atau bahkan terdistorsi.

Tambahkan logo seru ke siaran web Anda

Personalisasikan siaran web atau blog dengan menambahkan logo seru Anda sendiri. Perangkat lunak khusus ini memungkinkan Anda menyisipkan gambar kecil di salah satu sudut video streaming, sama seperti logo saluran TV yang muncul di televisi.

Spesifikasi

Mekanika

- Sensor: 1.3 MP CMOS
- Apertur maksimum lensa: F:2.6
- Sudut tampilan lensa: 80 derajat, sudut lebar
- Konstruksi lensa: 4 elemen
- Keseimbangan putih: 2600 - 7600 k
- Iluminasi minimum: < 5 lux
- Format data: YUY2, MJPEG
- Kedalaman warna: 24 bit

Resolusi

- Resolusi video: 1.3 MP
- Resolusi foto: 1.3 MP
- Resolusi video yang diinterpolasi: 2.0 MP
- Resolusi foto yang ditambahkan: 8.0 MP
- Laju bingkai maksimum: 60 fps

Audio

- Mikrofon: Mikrofon terpasang
- Reduksi noise

Aksesori

- Aksesori diberikan: Panduan pemasangan cepat, Headset multimedia SHM6103

Fitur tambahan

- Zoom digital: 5x
- Face tracking
- Fitur video yang seru: Ubah Latar Belakang Anda, Bingkai seru, Logo seru, Efek seru
- Tombol snapshot
- LED aktivitas Nyala/Mati

Prngkat Lunak

- Perangkat lunak khusus: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Tambahkan video ke: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Persyaratan Sistem

- Sistem Operasi: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Pengolah: Pentium® III, 850 Mhz atau yang setara
- Memori RAM: 256 MB RAM
- Ruang hard disk: 200 MB
- USB: Port USB gratis
- CD-ROM atau DVD-ROM

Konektivitas

- Panjang kabel: 1,5 meter
- Antarmuka: USB 1.1, USB 2.0
- Kelas video USB: UVC
- Daya: Disediakan via kabel USB

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Product dimensions with stand (L x T x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Berat (dengan dudukan): 0,105 kg

Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 42344 5
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Ukuran kemasan (L x T x D): 19 x 19 x 10 cm
- Berat bersih: 0,174 kg
- Berat kotor: 0,5 kg
- Berat tara: 0,326 kg

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 42352 0
- Jumlah kemasan konsumen: 6
- Outer carton (L x L x T): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Berat bersih: 1,044 kg
- Berat kotor: 3,8 kg
- Berat tara: 2,756 kg



Tanggal dikeluarkan
2017-07-23

Versi: 1.0.10

12 NC: 8670 000 39773
EAN: 87 12581 42344 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com