

필립스 웹캠

Pro



SPC1330NC



Webcam Pro

정확도와 선명함을 한 번에

Webcam Pro SPC1330NC 는 화상 통화의 수준을 한 단계 높입니다. 트루 2.0 메가픽셀의 비디오, 8.0 메가픽셀의 사진, 초당 90 프레임 비디오 및 자동 포커스로 HD 급 화질이 실 현됩니다. 또한 2 개의 내장 마이크가 선명한 스테레오 사운드를 전달해 줍니다.

화상 통화에 대한 인식의 변화

- 트루 2.0 메가픽셀의 비디오 해상도로 HD 급 화질 구현
- 더 세밀한 8 메가픽셀 (보정 시)사진
- 초당 90 프레임 비디오로 깜박거림 없는 이미지 촬영
- 완벽한 클로즈업을 위한 8 배 디지털 줌
- 자동 포커스는 고도로 선명한 비디오와 사진을 보장합니다.
- 비디오 프레임에 더 많은 사람을 담을 수 있는 광각 렌즈
- Pixel Plus 2 로 더욱 미세하고, 깊이있고 선명한 촬영
- 끊김을 방지하는 DNM(디지털 내츄럴 모션)

고선명 음질 및 되울림 없는 음성

- 되울림 없이 스테레오 음향을 제공하는 두 개의 내장형 마이크
- 소음 차단 및 되울림 감소를 통한 최상의 음질 구현

완벽한 사용 편의성

- 모든 인스턴트 메시지 서비스와 호환 가능
- 웹캠을 제어할 수 있는 사용이 간편한 Philips CamSuite 소프트웨어



주요 제품

트루 2.0 메가픽셀

메가픽셀 수치는 화질을 알려주는 중요한 요소입니다. 2.0 메가픽셀 CMOS 센서는 이 전까지 웹캠에서 볼 수 없었던 종류의 HD 급 화질을 제공합니다.

8 메가픽셀 사진 해상도

웹캠은 8 메가픽셀 (보정 시) 사진으로 더 세밀한 화질을 제공합니다. 이것은 포스터 크기의 이미지를 고해상도로 인화할 정도 의 품질을 자랑합니다.

초당 90 프레임 비디오

초당 90 프레임 재생률의 빠른 라이트닝으로 비디오 화상 회의 및 원격 홈 모니터링에 적합한 놀랄 만큼 안정된 이미지를 만들어 냅니다.

8 배 디지털 줌

줌 기능으로 어떤 이미지든 완벽한 프레임으로 포착합니다.이미지를 보면서 화면의 인터페이스를 통해 전체적인 줌 조정으로 이미지를 완벽하게 조절할 수 있습니다.

자동 포커스

고도로 선명한 비디오와 사진을 보장합니다.이미지 센서에서 화질 저하가 감지되면,자동 포커스 기능은 렌즈를 신속하고 정확하게 재조정합니다.어떠한 수동 조정 작업

도 필요하지 않으며 Philips 만의 새로운 초점 조정 알고리즘 덕분에 더욱 빨라졌습니다.

광각 렌즈

광각 고품질 유리 렌즈를 통해 보다 넓은 시 야를 확보할 수 있습니다. 광각 렌즈는 광각 사진 렌즈와 같은 방식으로 작동하며 비디 오 화질을 저하시키지 않으면서도 비디오 프레임에 더 많은 사람이 들어갈 수 있습니다.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 기술 적용으로 놀랄 만큼 섬세한 부분까지 자연스러운 영상, 고도의 선명한 화질을 만들어 냅니다. PC 비디오에 혁신적인 TV 이미지 기술을 적용하는 Pixel Plus 2 프로세서의 강력한 기능이 이 모든 것을 가능하게 합니다. 주사선 수 및 픽셀 수를 증가시켜 최상의 이미지를 제공합니다.

DNM(디지털 내츄럴 모션)

필립스가 개발한 DNM(Digital Natural Motion) 은 동영상 컨텐츠에 나타나는 흔들림 효과를 없애줍니다 . 또한 DNM 은 화면의 움직임을 제거하고 방송 및 영화 (DVD)의 흔들림을 수정하여 자연스러운 움직임을 재생하고 선명도가 뛰어나므로 시청 경험을 한 단계 높여줍니다 .

두 개의 내장형 마이크

사용자의 음성이 선명한 스테레오 사운드로 전달됩니다. 두 개의 내장형 방향성 마이크와 Philips 의 특허 받은 오디오 빔 기술이잡음과 되울림이 없는 가상의 영역을 만들어 사용자의 음성은 잡아내고 다른 사운드는 최소화합니다.

소음 차단 및 되울림 현상 제거 기능

뛰어난 소음 차단 기술을 적용하여 배경 소음을 감소시켜 조용하거나 시끄러운 환경모두에서 더 선명한 음질을 제공합니다. 또한 되울림 현상을 방지하여 다른 이가 사용자의 소리를 더 또렷이 들을 수 있습니다.

모든 서비스와 호환 가능

웹캠 및 웹캠 소프트웨어는 모든 인스턴트 메시지 서비스에서 사용할 수 있습니다. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger 및 기타 서비스에 비디오를 업로드해 보세요.

Philips CamSuite 소프트웨어

특별히 제작된 간편한 사용을 위한 소프트 웨어를 통해 마우스 클릭만으로 웹캠을 제 어할 수 있습니다. 화상 통화를 할 때 소프 트웨어가 자동으로 화면에 나타납니다.





사양

기계식

- 센서 : 2.0 MP CMOS
- 렌즈 최대 구경: F:2.0
- 렌즈 각도 : **70** 도
- 렌즈 구성 : 5 개 부품
- 자동 포커스
- 화이트 밸런스: 2600 7600 k
- 최소 조도: < 2 lux
- 데이터 형식 : YUY2, MIPEG
- 색상 수 : 16 비트

해상도

- 비디오 해상도: 2.0 메가픽셀
- 사진 해상도: 2.0 메가픽셀
- 보정된 비디오 해상도 : 제공되지 않음
- 보정된 사진 해상도 : 8.0 메가픽셀
- 최대 프레임 수: 90fps

오디오

- 마이크 : 두 개의 내장형 마이크
- 잡음 차단
- 되울림 차단
- 스테레오 사운드

- 추가 기능 디지털 줌 : 8 배속
- 페이스 트래킹
- 재미있는 비디오 기능 : 배경 바꾸기, 재미있는 프레임, 재미있는 로고, 재미있는 효과
- Pixel Plus 2
- DNM(디지털 내츄럴 모션)
- 사진 버튼
- 켜짐 / 꺼짐 동작 LED

소프트웨어

- 전용 소프트웨어 : 필립스 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 비디오 추가 : Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

시스템 사양

- 운영 체제 : Microsoft Windows XP(SP2), Microsoft Windows Vista
- 프로세서 : Intel Pentium [□] 4 2.4 GHz 또는 AMD 급 프로세서
- RAM 메모리 : 512MB RAM
- 하드 디스크 공간: 300-700MB
- USB: 자유로운 USB 포트
- CD ROM 또는 DVD-ROM 드라이브

연결성

- 케이블 길이 : 2.1m
- 인터페이스: USB 1.1, USB 2.0
- USB 비디오 클래스 : UVC
- 소비전력 : USB 케이블을 통해 제공

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 4 x 5.6 x 2.68 cm
- 중량 : 0.0984 kg 제품 규격 (스탠드 포함) (W x H x D): 4 x 8.6 x 8.8 cm
- 중량 (스탠드 포함): 0.1294 kg

포장 크기

- EAN: 87 12581 39603 9
- 포함된 제품 수:1
- 포장 유형 : 상자
- 포장 크기 (W x H x D): 10 x 19 x 19 cm
- 순중량 : 0.152 kg 총중량 : 0.423 kg
- 용기 중량: 0.271 kg

외부 상자

- EAN: 87 12581 42354 4
- 소비자 패키지 수:6
- 실외용 포장 (L x W x H): 39.8 x 32.3 x 21.3 cm
- 순중량 : 0.912 kg 총중량 : 3.19 kg
- 용기 중량 : 2.278 kg



발행 일자 2017-07-06

© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

버전: 2.1.10

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

12 NC: 8670 000 37153 EAN: 87 12581 39603 9

www.philips.com