



# Musique sans fil

Rechargeable

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.

### **Vous oublierez que vous les portez !**

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

### **Le son sans fil poussé à la perfection**

- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée
- Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

### **Toujours prêt à l'emploi**

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception
- Des coûts limités grâce aux piles rechargeables

Philips  
Casque hi-fi sans fil

Transmission FM  
Rechargeable

SBCHC8440



# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 9 - 21 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre

## Tuner/réception/transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19
- Portée utile: 100 m
- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

## Pratique

- Indicateur de charge des piles
- Témoin de niveau de piles faible
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Coupure auto. de l'alimentation

## Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

## Carton externe

- EAN: 87 10895 82215 2
- Nombre d'emballages: 6
- Poids brut: 5,12 kg
- Carton externe (l x l x H): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Poids net: 3,69 kg
- Poids à vide: 1,43 kg

## Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 10895 80706 7
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Poids brut: 0,848 kg
- Poids net: 0,615 kg
- Poids à vide: 0,233 kg



# Points forts

## Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

## Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

## Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

## Haut-parleur 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

## Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

## 2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

## Système rechargeable

Le casque s'accompagne d'accessoires pour recharger les piles.

