

Philips
MP3-minihifi-järjestelmä



FWM387

Tehokas äänentoisto ja erinomainen liitettävyyys

USB Direct -toiston avulla

FWM377-mallissa on kolmen levyn CD-vaihtaja, ja sen avulla voit nauttia lempimusiikistasi (MP3/WMA) suoraan kannettavasta USB-laitteesta. Upean äänentoiston takaavat myös MAX-ääni ja Dynamic Bass Boost -bassotehostus!

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 240 W RMS
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MAX Sound lisää tehoa

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta

- 3 levyn vaihtaja, WMA- ja MP3-CD-toisto
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Automaattinen dekin pysäytys
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Mukautetut ääniasetukset

- Kolmiportainen Dynamic Bass Boost syventää bassovaikutelmaa
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Nauti rajattomasta karaoke-viihteestä kotona

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

3 levyn vaihtaja



Kolmen CD-levyn vaihtajan ansiosta voit asettaa laitteeseen kolme levyä ja valita musiikin tilanteen mukaan. Kätevällä toiminnolla voit kuunnella monenlaista musiikkia joutumatta vaihtamaan CD-levyjä usein.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja

tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Kolmiportainen Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat

nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Kokonaisääniteho (RMS): 240 W
- Lähtöteho: 480 W:n teho
- Äänenparannus: MAX-ääni, 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 5,25" bassokaiutin, 2" diskanttikaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto

- Levyn syöttö: Kolmen CD:n karuselli
- Levyjen määrä: 3
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct -tilat: Poista, Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 40 kappaleen ohjelmointi
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Automaattinen pysäytystoiminto

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

- Virittimen parannukset: Automaattitallennus, Helppo asennus (Plug & Play)
- RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Radiotekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

Liitännät

- Aux-tulo: MP3 Link
- Mikrofoni: Mikrofoniliitäntä
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, USB-hälytys, Radioherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: FTD
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas
- Kaukosäädin: 23 painiketta, 2 AA-paristoa
- Takuuvihko: Yleismaailmallinen versio
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 265 x 310 x 403 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 249 x 344 x 250 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 552 x 627 x 394 mm
- Paino pakattuna: 15 kg

Virta

- Virtalähde: 200–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W



Julkaisupäivä 2009-08-28

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com