



Micromuzieksysteem

- 30 W
- Bluetooth®

BTM2335/12

Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

Luister naar de muziek op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte, alles-in-een Philips-muzieksysteem. Laad al uw smartapparaten op, van smartphones tot tablets, met de ingebouwde USB-oplaadpoort.

Voordelen

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Digital Sound Control
Maximaal uitgangsvermogen (RMS)	30 W

Luidsprekers

Luidsprekerdrivers	4 inch woofer
Luidsprekertypen	Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

Discafspeelmodi	Snel vooruit-/achteruitspoelen Volgende/vorige nummer zoeken Herhalen/shuffle/programmeren
Media afspelen	CD CD-R/RW MP3-CD USB Flash Drive
USB-modi voor directe weergave	Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen Spelen/pauze Vorige/volgende Herhalen

Shuffle
Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbereik	FM-mono FM-stereo
Voorkeurzenders	20
Antenne	Vaste pigtail-antenne voor FM
Tunerverbetering	Automatisch digitaal afstemmen Automatisch scannen Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

USB	USB-poort
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja
Bluetooth-profielen	A2DP

Comfort

Alarmfuncties	CD-alarm Radio-alarm
---------------	-------------------------

Klok	USB-alarm Op het hoofdscherm
Schermtipe	Sleeptimer
Ladertype	LED-display
	Lade

Accessoires

Meegeleverde accessoires	AC-netsnoer FM-antenne Gebruikershandleiding
Afstandsbediening	Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

Breedte hoofdunit	180 mm
Hoogte hoofdunit	121 mm
Diepte hoofdunit	247 mm
Breedte van de hoofd-luidspreker	156 mm
Hoogte van de hoofd-luidspreker	253,5 mm
Diepte van de hoofd-luidspreker	128 mm
Breedte van de verpakking	592 mm
Hoogte van de verpakking	321 mm
Diepte van de verpakking	180 mm
Brutogewicht	4,94 kg
Nettogewicht	3,8 kg

Vermogen

Stroomvoorziening	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
-------------------	--------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	32,10 cm
Breedte	59,20 cm
Diepte	18,00 cm
Nettogewicht	4,19 kg
Brutogewicht	4,94 kg
EAN	04895185600406
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	852791

Laadunit

Aantal consumenten-verpakkingen	24
Lengte	118,40 cm
Breedte	72,00 cm
Hoogte	96,60 cm
Brutogewicht	120,00 kg
Nettogewicht	100,56 kg
GTIN/EAN	64895185600408
Type	8845
Aantal consumenten-artikelen per stapellaag	8
Aantal stapellagen per unit	3
Aantal omdozen per laag	8



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, juli 28
Versie: 1.0.3
EAN: 04895185600406

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com