

Philips  
Mikro glazbeni sustav

40 W

MCM3050



## Zvuk usklađen s vašim domom

### Opsesija zvukom

Uživajte u glazbi iz različitih izvora - od MP3 CD diskova i radiopostaja do prijenosnih uređaja putem veza USB Direct i MP3 Link. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips sadrži i tehnologiju wOOx za duboki bas, a ima i mogućnost elegantnog montiranja na zid.

#### Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 40 W RMS
- wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

#### Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## wOOx™ tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radiatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobljenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tijeku reprodukcije.

## USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

## MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

## Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabratи osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

## Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips patentno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnože audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

## Motorizirana klizna prednja vrata



Motorizirana klizna prednja vrata dodatno ulješavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčići prateći kako se disk pomiče.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 20 W RMS
- Poboljšanje zvuka: wOOx™ tehnologija, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

## RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice

- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

## Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

## Reprodukacija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/slijedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, AC mrežni kabel, FM antena, Kratke upute za korisnike, Vijci za montažu na zid x2
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 4,3 kg
- Širina uređaja: 500 mm
- Visina uređaja: 217 mm
- Neto težina: 3,4 kg
- Dubina uređaja: 98 mm
- Visina ambalaže: 281 mm
- Širina ambalaže: 585 mm
- Dubina ambalaže: 180 mm

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 1.1.4

EAN: 87 12581 60780 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)