

Philips  
Mikro zenei rendszer

- iPod/iPhone/iPad dokkológység
- DAB+,
- 40 W

DCB3070



## Az otthonába illő hang

### A hangzás bővületében

Dokkolás után élvezheti a zenét a kívánt iPod/iPhone/iPad eszközről, vagy zavarmentes DAB+ rádióadást is hallgathat a hangrendszer segítségével. A wOOx technológia érezhetően jobban zengő basszussal fokozza az élményt, az intelligens, falra szerelhető kialakítás pedig egy kis extra eleganciát kölcsönöz otthonának.

#### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 40 W RMS kimeneti összteljesítmény

#### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

#### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

# PHILIPS

# Fénypontok

## wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

## Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban

leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell

aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

## DAB és FM kompatibilitás



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytisza, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

## USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 20 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés, wOOx™ technológia
- Hangerőszabályzás: fel/le

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

## Audielejátszás

- Lemezelejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet
- Egyéb: ID3-tag támogatás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens pásztázás

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB-vel: USB-gazdaport

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-

- s ébresztés, iPod ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Betöltő típusa: elülső, motoros

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, DAB antenna, Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra szereléshez
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Angol, német, francia, dán, norvég, olasz

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 500 x 217 x 98 mm
- Csomag szélessége: 585 mm
- Csomag magassága: 281 mm
- Csomag mélysege: 180 mm
- Bruttó tömeg: 4,3 kg
- Nettó tömeg: 3,4 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad, iPad 2



Kiadás dátuma  
2013-08-10

Verzió: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029  
EAN: 08 71258 16108 90

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)