



Philips  
PhotoFrame

LCD da 20,3 cm (8")

Formato fotogramma 4:3

8FF3WMI



## Condividi i tuoi ricordi in modalità wireless

Quante foto digitali si nascondono nel tuo PC/Mac? Lo sappiamo che ne hai tante! Grazie a Philips Wireless Digital PhotoFrame™, puoi goderti la tua collezione di foto dal computer, in modalità streaming wireless o trasferimento.

### Goditi la tua collezione di foto in modalità wireless

- Visualizza tutte le foto salvate sul PC in modalità streaming wireless
- Trasferisci le foto in modalità wireless grazie al software con funzione di trascinamento

### Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Bastano due clic per impostare la connessione wireless di PhotoFrame
- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale
- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata
- Risparmio energetico con la funzione di oscuramento automatico che rileva la luce nell'ambiente

### Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor
- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è il modo più semplice e sicuro per impostare la connessione wireless sul PhotoFrame wireless e il router wireless. Basta premere il pulsante WPS sul router wireless e il pulsante WPS sul PhotoFrame e l'impostazione è completata.

### Streaming wireless delle foto

Grazie a un PhotoFrame con supporto dello streaming wireless delle foto, non sarà necessario salvare foto sul PhotoFrame stesso: basta trasmetterle dal computer o da Internet sulla cornice PhotoFrame. Sfogliare le foto da PhotoFrame è facile e non dovrai più preoccuparti della capacità residua nella cornice.

### PhotoFrame Manager - wireless

PhotoFrame Manager - wireless è un software di gestione delle foto che permette di visualizzare, gestire e organizzare i tuoi album e foto. PhotoFrame Manager può essere eseguito su Windows XP, Windows Vista e Mac OS X ed è compatibile con il software iPhoto. Il software può inoltre trasferire le foto

in modalità wireless al PhotoFrame con una semplice operazione di trascinamento. È davvero così semplice!

### Imagen Pro per colori intensi

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

### Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

### Effetto collage multiplo

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

### RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

### Smart Power Pro

Smart Power Pro è un sensore che accende e spegne PhotoFrame rilevando le condizioni di illuminazione dell'ambiente e riduce il consumo energetico per la salvaguardia dell'ambiente. Questa funzione consente di risparmiare fino a un terzo dell'energia consumata da PhotoFrame. La novità è che questo avviene in maniera totalmente automatica!



# Specifiche

## Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

## Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

## Supporto di memorizzazione

- Capacità memoria interna: 512 MB (per 2000 foto)
- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Unità flash USB

## Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Posizionamento: Orientamento foto automatico, Orizzontale, Verticale
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota
- Effetti fotografici: Seppia, RadiantColor
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Presentazione, Stato, Accensione/spegnimento automatico, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio, Sorgente fotografica
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua

- Omologazioni: CE, GOST, Svizzera, UL/cUL
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Portoghese, Russo
- Sistemi compatibili: Mac Os X, Rete Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, con Wi-Fi

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo USB, Base, guida rapida, CD-ROM con software + manuale

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C a 60° C

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentazione: Uscita CC 9V, 2A
- Consumo energetico: (Sistema attivo) 5,09 W

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso netto: 0,883 Kg
- Peso lordo: 1,429 Kg
- Tara: 0,546 Kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

## Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso netto: 1,766 Kg
- Peso lordo: 3,39 Kg
- Tara: 1,624 Kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Numero di confezioni consumatori: 2



Data di rilascio  
2011-09-22

Versione: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024  
EAN: 87 12581 41241 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)