

Philips
Bærbart DVD-afspiller

7"/18 cm LCD
5 timers spilletid

PD7040



Nyd film i længere tid på farten

med USB til afspilning af digitale medier

Nyd dine film når og hvor som helst. Den bærbare PD7040 DVD-afspiller har en drejelig 7"/18 cm LCD-skærm, som giver dig en fantastisk visuel oplevelse. Du kan fordybe dig i op til 5 timers DVD/DivX[®]/MPEG-film, MP3-CD/CD-musik og JPEG-fotos på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 7" farve-LCD drejepanel for øget fleksibilitet
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Integreerede stereohøjtalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Op til 5 timers afspilning med et integreret batteri*
- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- Bilmonteringsset medfølger til nem brug i bilen
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

5 timer med integreret batteri*

Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, integreret og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 5 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

Bilmonteringssetui

Monter din bærbare DVD-afspiller nemt på nakkestøtten i bilen. Du kan nyde DVD-film på farten.

18 cm (7") dreje/farve-LCD

7" farve-LCD drejepanel for øget fleksibilitet

Direkte USB



Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.


DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet,

herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

Strømgenoptagelse

DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Skærmtype: LCD TFT

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 0,8 A

- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner x 1
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- USB

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-adapter
- Fjernbetjening: AY5521 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12VDC
- Etui: Monteringsetui til bilsædet

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 5 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 × 270 × 245 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 4,9 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 235 × 255 × 70 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 195 × 39 × 153 mm
- Vægt: 0,77 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59225
EAN: 87 12581 52053 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.