

Philips
Monitor wireless per la
casa HD In.Sight

Wi-Fi e HD

Ampio angolo e visione notturna
Per iPhone, iPad
Powered by iVideon



M120

Controlla la tua casa con il tuo iPhone/iPad

Con HD e visione notturna

Controlla la tua casa grazie al monitor wireless per la casa HD In.Sight tramite il tuo iPhone/iPad. Con video HD e visione notturna, il monitor ti consente di vedere in modo chiaro la tua casa di giorno e di notte. È facile da configurare e ti avvisa quando rileva un movimento o un rumore.

Rimani vicino ai tuoi cari quando sei fuori

- Tecnologia Wi-Fi per collocare i dispositivi ovunque in casa
- Visione live senza limiti tramite Wi-Fi/3G/4G LTE
- L'obiettivo ultra grandangolare consente un maggiore controllo della casa
- Applicazione InSightHD disponibile sull'Apple Store
- Modalità visione notturna per vedere al buio

Allarmi e notifiche per la massima sicurezza

- Viene inviata una notifica sul telefono quando viene rilevato un movimento o un rumore
- Push to talk tramite iPhone/iPad
- Condividi monitor con altri utenti iPhone/iPad
- Registrazione video cloud opzionale per rilevazione di suoni o movimenti

Semplice e sicuro

- Configurazione semplice del monitor tramite codice QR
- Video criptato per una connessione sicura
- Powered by iVideon, azienda leader nel settore delle soluzioni cloud video



PHILIPS

In evidenza

Tecnologia Wi-Fi



Il monitor wireless In.Sight con tecnologia Wi-Fi usa la tua rete wireless domestica per riprodurre video e audio dal vivo con la possibilità di installare i monitor ovunque.

Modalità di visione notturna



La modalità di visione notturna ti consente di controllare casa tua anche quando cala il sole, grazie alla luce infrarossa che acquisisce video nitidi in bianco e nero. La modalità di visione notturna si attiva e disattiva in modo automatico ed è regolabile manualmente.

Obiettivo ultra grandangolare



Il monitor wireless HD per la casa Philips In.Sight M120 vanta un angolo visuale di 102 gradi che mostra più parti della stanza, consentendo un controllo maggiore rispetto agli altri monitor.

Push to talk

Con il monitor In.Sight, non solo puoi controllare la tua casa, ma anche parlare con i tuoi cari. Basta premere il pulsante per la conversazione sul tuo iPhone/iPad e comunicare immediatamente con loro. Un modo eccezionale per salutarli.

Notifiche di movimenti/rumori



È impossibile prevedere quando potrebbe succedere qualcosa. Il monitor In.Sight tiene tutto sotto controllo, avvertendoti automaticamente nel caso in cui rilevi rumori o movimenti.

Configurazione semplice tramite codice QR



La configurazione è semplice con l'applicazione In.Sight+. L'applicazione genera un codice QR per le impostazioni Wi-Fi della tua casa. Con il codice QR, il monitor verrà associato automaticamente alla tua rete Wi-Fi, in modo facile ed immediato.



Specifiche

Obiettivo e sensore

- Sensore: HD 720p
- Modalità messa a fuoco: Fisso
- Angolo di campo: 102 gradi
- Campo messa a fuoco: Da 0,8 m a infinito
- Sensore illuminazione ambientale: Sì, modalità giorno/notte
- Modalità notte: Infrarossi

Qualità video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formati: Video compressione H.264
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

Caratteristiche

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Rilevamento dei movimenti
- Rilevamento rumori
- Indicatore LED
- Visione notturna
- Base: Direzione regolabile

Software

- Nome appl.: InSightHD

- Installazione: tramite applicazione
- Aggiornamento automatico applicazione
- Supportato dal sistema: iOS6 o superiore
- Compatibilità iPad: iPad 2 e versioni successive
- Compatibilità con iPhone: iPhone 4S e versioni successive
- Compatibilità con iPod: iPod Touch 4a generazione e versioni successive

Accessori inclusi

- Adattatore di alimentazione USB: 1
- Cavo USB: Sì, 3 m
- Supporto a parete
- Viti/supporti per montaggio a parete: 2
- Guida rapida

Ingressi e uscite

- Microfono: Alta sensibilità, Mono
- USB: Porta mini-USB
- Altoparlante: Incorporata

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
158 x 160 x 78 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P):
65 x 114 x 65 mm



Data di rilascio
2014-11-07

Versione: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com