



Philips  
Cuffie wireless open-ear  
per bambini

Cuffie wireless open-ear  
Conduzione ossea  
Controllo genitori tramite app  
Protezione dall'acqua IPX5



TAK4607GY

## Ideali per giocare

Con queste cuffie wireless open-ear, i tuoi bambini possono ascoltare i loro contenuti preferiti. Limita il tempo di riproduzione e il volume tramite l'app Philips. Grazie al design che si adatta alla perfezione e all'archetto regolabile, queste cuffie crescono insieme al tuo bambino e rimangono ben salde alle orecchie durante il gioco.

### Un aiuto sempre a portata di mano

- Dispone di un microfono interno per lezioni online o giochi
- 5 ore di riproduzione
- Protezione dall'acqua IPX5

### Divertenti. Originali. Sicure per le orecchie dei più giovani.

- Design open-ear per la massima consapevolezza dell'ambiente circostante
- I genitori possono controllare il volume e il tempo di riproduzione tramite l'app Philips

### Comfort assoluto quando si gioca

- Grazie alla fascia regolabile, le cuffie crescono insieme al tuo bambino
- Comodo design open-ear

# PHILIPS

Cuffie wireless open-ear per bambini

Cuffie wireless open-ear Conduzione ossea, Controllo genitori tramite app, Protezione dall'acqua IPX5

TAK4607GY/00

## In evidenza

### Comodo design open-ear



I bambini sono sempre in movimento. I cuscinetti di queste cuffie leggere si appoggiano appena davanti alle orecchie del tuo bambino, in modo che possano rimanere ben salde durante il gioco, una lezione online o mentre ascolta la musica.

### Design open-ear



Queste cuffie utilizzano la tecnologia a conduzione ossea che consente ai bambini di

ascoltare la musica, le lezioni oppure i giochi. I cuscinetti delle cuffie si appoggiano davanti alle orecchie, in modo che il bambino possa sentire tutto ciò che lo circonda.

### Controllo genitori



Controlla in tutta semplicità sia il volume che il tempo di riproduzione tramite l'app Philips. Il livello dei decibel delle cuffie è impostato su un limite di 85 dB, ma può essere modificato per le orecchie più sensibili. Imposta l'ora di riproduzione al giorno o a settimana; un messaggio vocale ricorderà ai bambini quando il tempo è terminato.

### 5 ore di riproduzione

Queste ottime cuffie assicurano una durata di riproduzione di 5 ore. Grazie al design leggero e confortevole, i bambini potranno divertirsi

ascoltando la loro musica preferita o partecipando alle chiamate.

### Microfono interno

Le cuffie sono dotate di un microfono interno che elimina il rumore ambientale di fondo, in modo che i bambini possano ascoltare un audio sempre cristallino durante il gioco, una lezione online o mentre ascoltano la musica.

### Protezione dall'acqua IPX5

Grazie al livello di protezione dall'acqua IPX5, potranno uscire e giocare con qualsiasi condizione meteorologica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e sono impermeabili in caso di pioggia leggera o sudore, quindi nessun problema!

### Fascia regolabile

La fascia delle cuffie è flessibile e regolabile. Ciò significa che le cuffie si adattano perfettamente alla testa del bambino durante la crescita. I bambini dai 4 ai 12 anni potranno così ascoltare, imparare e giocare!

# Specifiche

## Audio

- Gamma di frequenza: 150 - 16.000 Hz
- Diametro altoparlante: 13,2 mm
- Impedenza: 12 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 200 mW
- Sensibilità: 83 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

## Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

## Scatola esterna

- Lunghezza: 19,5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 18,4 cm
- Peso lordo: 0,9 Kg
- Altezza: 20,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12858 0
- Peso netto: 0,165 Kg
- Tara: 0,735 Kg

## Funzioni utili

- Controllo del volume
- Resistenza all'acqua: IPX5
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: a pulsante
- Volume limitato (max 85 dB)

## Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Autonomia di riproduzione: 5 ore
- Tempo conversazione: 4 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Peso della batteria (totale): 5,5 g

- Capacità delle batterie (cuffie): 200 mAh
- Durata batteria in standby: 80 hr
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 19,5 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 6 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 12858 3
- Peso lordo: 0,239 Kg
- Peso netto: 0,055 Kg
- Tara: 0,184 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Altezza: 12,61 cm
- Larghezza: 10,35 cm
- Profondità: 4,54 cm
- Peso: 0,029 Kg

## Accessori

- Altre: 1 custodia morbida
- Guida rapida
- Auricolare: 1 pair
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

## Design

- Colore: Grigio
- Tipologia auricolare: Conduzione ossea
- Tipo di vestibilità in-ear: Open fit

## Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 mic
- Microfono per ENC

## UPC

- UPC: 8 40063 20267 2



Data di rilascio  
2024-06-30

Versione: 3.1.2

EAN: 48 95229 12858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.

\* Volume limitato a <math>85\text{ dB}</math> in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.