

Philips
Lettore CD portatile



AX2301

Sistema antishock

Il lettore CD AX2301 è facilissimo da usare. Riproduzione versatile dei CD, ascolto continuo di musica e tutte le funzioni necessarie per l'ascolto di musica anche quando ti sposti sono le caratteristiche di questo lettore dalla forma ergonomica e di colore argento metallizzato.

Prestazioni avanzate dei bassi

- Per l'ottimizzazione dei bassi a qualsiasi volume

Sistema antishock

- Per non perdere una nota quando ti muovi

Ascolta qualsiasi tipo di disco

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- Feedback acustico
- convertitore digitale/analogico: 1 bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Potenza in uscita: 2 x 4 mW RMS
- Rapporto segnale/rumore: > 82 dB
- Funzioni audio avanzate: Digital Dynamic Bass Boost
- Controllo del volume: Controllo volume analogico

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 30 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Funzione Hold, Introscan, Ripetizione riproduzione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ripetizione casuale
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Indicazioni: stato batterie, Funzioni CD, DBB, ESP,

Ora, brano

Accessori

- Adattatore AC/DC: AY3170 (300 mA)
- Cuffie: SBC HE035
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni Ebox (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Alloggiamento: Corpo termoresistente
- Dimensioni scatola principale: 233 x 345 x 256 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 2,5 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 210 x 300 x 60 mm
- Tipo di imballaggio: Clam Shell
- Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 125 x 135 x 30 mm
- Peso del prodotto: 0,24 Kg

Alimentazione

- tempo attivazione batteria CD: 72
- Tipo di batteria: AA, LR6, UM3
- Tipo di batteria: Ricaricabile
- Ricaricabile

In evidenza

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost è un amplificatore intelligente che, ad alto volume, migliora i bassi senza distorcere l'audio e, a basso volume, non compromette la qualità delle basse frequenze. L'elettronica tecnologicamente avanzata controlla costantemente il livello del volume e dei bassi, calibrandoli con precisione per evitare distorsioni e generare un audio sempre perfetto. Digital Dynamic Bass Boost offre un ascolto ottimale dei bassi, indipendentemente dal volume d'ascolto.

Electronic Skip Protection (ESP)

Il sistema ESP garantisce l'ascolto di musica senza salti, anche quando il lettore subisce urti, ad esempio durante le attività sportive o quando ci si muove. Durante la riproduzione del CD, la musica viene inviata costantemente al buffer di memoria del lettore in cui viene temporaneamente memorizzata. Anche se il dispositivo viene urtato o scosso accidentalmente, l'ascolto non viene interrotto, poiché la musica viene riprodotta dal buffer di memoria; contemporaneamente, il laser si riposiziona nel punto in cui si è verificato l'urto e ricomincia la memorizzazione della musica nel buffer.

Riproduce CD, CD-R e CD-RW

Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW



Data di rilascio
2011-07-21

Versione: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01061
EAN: 87 10895 80670 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com