



Philips
Microcadeneta

• 100 W

MCM3000



Sonido potente y rico

Obsesión por el sonido

La moderna microcadeneta de Philips marca la pauta con un sonido detallado y lleno de graves potentes, gracias a la tecnología wOOx. Conecta el dispositivo mediante USB directo para escuchar o reproducir CD, MP3-CD y disfrutar del gran sonido que emite.

Placer sin límites

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de RMS de 100W

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Funciona como despertador y temporizador

PHILIPS

Destacados

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves,

que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW




La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Radiador de bajos wOOx, 2 vías

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio, Parar

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- USB: Host USB

- Conexiones traseras: Entrada AUX
- Audífonos: 3,5 mm
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Otras conexiones: Antena FM

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Timer

Accesorios

- Accesorios incluidos: antena FM, Cable de corriente alterna, Folleto de garantía mundial
- Cables: Cable de entrada de MP3
- Control remoto
- Guía de inicio rápido: Portugués brasileño
- Manual del usuario: 16 idiomas

Potencia

- Alimentación de energía: 220-240 V, 50 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 239 x 142 x 230 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 210 x 262 x 142 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 512 x 305 x 276 mm
- Peso con empaque incluido: 7,6 kg
- Peso del aparato: 6,5 kg



Fecha de publicación
2013-05-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87071
EAN: 87 12581 63478 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com