



Philips
Webcam per notebook



SPC640NC

Ci vediamo là!

Sono una webcam che ti consente di ottenere video e foto ottimizzate a 1,3 megapixel; sono facile da trasportare perché sono pieghevole. Puoi anche scaricare facilmente i tuoi video su YouTube.

Portami dove vuoi

- Comodo design pieghevole
- Upload video istantaneo su YouTube
- Comoda gestione del cavo
- Materiale morbido per la protezione dell'obiettivo
- Il morsetto universale si monta facilmente sul tuo notebook

Chiamate video personali migliorate

- 1,3 megapixel ottimizzati per video e foto
- Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti
- La funzione di tracking del viso consente di centrarti

Audio nitido dappertutto

- La riduzione del rumore migliora la nitidezza dell'audio

PHILIPS

Specifiche

Componenti meccanici

- Sensore: VGA CMOS
- Angolo visivo della lente: 50 gradi
- Apertura massima della lente: F:2.6
- Struttura della lente: 3 elementi
- Bilanciamento del bianco: 2600-7600 k
- Illuminazione minima: < 5 lux
- Formato dati: YUY2, MJPEG
- Profondità del colore: 24 bit

Risoluzione

- Risoluzione video: VGA
- Risoluzione foto: VGA
- Risoluzione video interpolata: 1,3 MP
- Risoluzione foto interpolata: 1,3 MP
- Frequenza fotogrammi massima: 30 fps

Audio

- Microfono: Microfono incorporato
- Riduzione del rumore

Altre caratteristiche

- Zoom digitale: 3x
- Face tracking
- Tasto di scatto
- LED di accensione/spengimento
- Upload istantaneo su YouTube

Software

- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processore: 1,6 GHz o equivalente

- Memoria RAM: Windows XP (SP2) con 512 MB di RAM (per XP) / 1 GB di RAM (per Vista e Windows 7)
- Spazio su disco rigido: 200 MB
- USB: Porta USB libera
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 1 metro
- Interfaccia: USB 2.0
- Assorbimento: Via cavo USB
- Classe video USB: UVC

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Dimensioni del prodotto con il piedistallo (L x A x P): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Peso (supporto incluso): 0,0905 Kg

Dimensioni dell'imballaggio

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14,5 x 17,5 x 5 cm
- Peso netto: 0,0905 Kg
- Peso lordo: 0,29 Kg
- Tara: 0,1995 Kg
- EAN: 87 12581 50060 3
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 30,2 x 18,8 x 12 cm
- Peso netto: 0,362 Kg
- Peso lordo: 2,2 Kg
- Tara: 1,838 Kg
- EAN: 87 12581 50061 0
- Numero di confezioni consumatori: 4

In evidenza

Comodo design pieghevole



Il design pieghevole consente di portare sempre con sé e ovunque la propria webcam.

1,3 megapixel ottimizzati

La webcam offre una risoluzione foto e video da 1,3 megapixel (tramite software), per consentirti di scattare foto di qualità elevata che restano eccezionali anche stampate in formato esteso.

Upload video istantaneo

Rimani in contatto con amici e parenti condividendo con loro il tuo ultimo video su YouTube. Basta creare un video personale con la tua webcam e usare un'unica applicazione per caricarlo su YouTube in soli 3 passi. Fai doppio clic per selezionare un video, immetti il tuo nome utente YouTube e la tua password, quindi inserisci l'oggetto e la descrizione del filmato (se necessario) e fai clic su "Carica video".

Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti

Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere completamente controllato dall'interfaccia a schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti di regolarla perfettamente.

Face tracking

L'avanzato software della fotocamera rileva automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre a fuoco anche durante una video chat assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Riduzione del rumore

Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che in quelli rumorosi.

Il morsetto universale si monta facilmente

Il morsetto universale rende facile il montaggio della webcam sul tuo notebook o schermo LCD. Il suo design lo rende particolarmente sicuro e la webcam non si muoverà né cadrà nel mezzo di una conversazione.



Data di rilascio
2020-07-13

Versione: 7.0.7

12 NC: 8670 000 55643
EAN: 87 12581 50060 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com