



Philips Mikromuusikasüsteem

- iPod/iPhone'i/iPadi dokk
- 40 W



DCM3060



Helisüsteem, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Dokkige iPod/iPhone/iPad või ühendage muud seadmed USB Directi kaudu ning nautige sügavat ja võimast bassiheli, mida pakub wOOx-tehnoloogia. See nutika disaini ja seinalle kinnitamise võimalustega Philipsi mikromuusikasüsteem DCM3060/12 toob teieni suurepärase heli tõeliselt stiilsel viisil.

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 40 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPod/iPhone'i/iPadi
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Disain sulandub teie toaga

- Seinalle paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli

tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusika elamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaiksel muusikal kuulates.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPod/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokkitud seadet automaatselt.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalselt muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.



Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 20 W RMS
- Heli täiustused: Tehnoloogia wOOx™, Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassivõimendi
- Heliugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvõrk, WMA-CD
- USB Direct esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine
- Muu: ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPad, iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Laadija tüüp: Esikülj, Mootoriga

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, FM antenn, Kiirjuhend, Kruvid seinale kinnitamiseks x 2
- Kaugjuhtimispuul: 31 klahviga kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S):
500 x 217 x 98 mm
- Pakendi laius: 585 mm
- Pakendi kõrgus: 281 mm
- Pakendi sügavus: 180 mm
- Kogukaal: 4,3 kg
- Kaal pakendita: 3,4 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2



Väljalaske kuupäev
2013-05-16

Versioon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78237
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com