



Philips
Internet radio

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®



TAPR802

Veća primamljivost

Šta god da vas zanima, pronađite veći izbor uz Philips internet radio. Pored internet, DAB i FM programa, dobijate Spotify Connect kompatibilnost, kao i mogućnost strimovanja sa mobilnog uređaja.

Pronađite ono što želite

- Internet radio. Hiljade stanica nadohvat ruke.
- DAB+/FM digitalni radio
- Digitalno pretraživanje, uz memoriju sa do 20 mesta
- Bluetooth bežično strimovanje muzike
- Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač za Spotify.

Slušajte ono što volite

- 1 x drajver od 3" punog opsega. Jasan i detaljan zvuk.
- Bass-reflex otvor. Puni, snažni niski tonovi

Dan i noć

- Veliki displej u boji od 2,4" za lako pregledanje
- Ugrađena funkcija sata sa dva alarma i tajmerom za stanje mirovanja
- Ulaz jednosmerne struje. Napajanje iz električne mreže.

PHILIPS

Specifikacije

Podešivač / Prijem / Prenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Opseg tjunera: Internet radio, DAB/DAB+, FM
- DAB: ekran sa informacijama, meni, pametna pretraga
- Prethodno podešeni kanali: 20 FM, 20 DAB, 20 Internet radio/potkasta, 10 Spotify
- RDS: Da.

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 3 W
- Zvučni sistem: Mono
- Kontrola jačine zvuka: rotaciono (digitalno)

Zvučnici

- Broj drajvera punog opsega: 1
- Prečnik drajvera punog opsega: 3

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth domet: 10 m (prazan prostor)
- Bluetooth verzija: 4,2
- Audio in: Ne

Alarm

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: DAB radio, FM radio, Internet radio, Zujalica
- Odlaganje (ponavljanje alarma): Ne

Praktičnost

- Ažuriranje sata: DAB / Internet radio

Ekran

- Tip: TFT displej u boji od 2,4"

Napajanje

- Električna mreža: AC 5 V, 2 A
- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju, Vodič za brzi početak, Garantni list

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 18,5 x 10,6 x 10,2 cm
- Težina: 0,74 kg

Dimenzije pakovanja

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 27,2 x 15,1 x 13,4 cm
- EAN: 48 95229 10216 3
- Bruto težina: 0,98 kg
- Neto težina: 0,78 kg
- Tarirana težina: 0,2 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Ležeći

Važne karakt.

Hiljade stanica

Muzika. Govor. Krimi priče. Ovaj internet radio pruža vam pristup hiljadama globalnih stanica koje emituju sve zamislive vrste programa. Digitalni radio tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete do 20 omiljenih internet, DAB+ ili FM stanica.

Elegantan izgled. Jasan displej.

Mat crno drveno kućište okružuje veliki displej u boji visokog sjaja i crnu metalnu mrežicu zvučnika. Na displeju se prikazuju omoti albuma i informacije o numerama iz funkcije Spotify Connect, odnosno logotipi stanica kada koristite internet radio ili DAB.

Čist zvuk i snažan bas

Zvučnik od 3" punog opsega daje jasan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas. Bežični domet je 10 m.

Lako strimovanje. Vrhunsko slušanje.

Strimujete iz usluge Spotify? Ovaj Bluetooth internet radio ima funkciju Spotify Connect. Koristite mobilni uređaj kao daljinski upravljač dok radio strimuje Spotify signal najboljeg kvaliteta – direktno sa Spotify servera. Takođe možete da strimujete iz drugih muzičkih usluga pomoću mobilnog uređaja.

Budilnik i tajmer za stanje mirovanja

Tajmer za stanje mirovanja omogućava vam da utonete u opuštajući san uz omiljenu radio stanicu koja se reprodukuje u pozadini. Funkcija dvostrukog alarma omogućava vam da podesite dva različita alarma. Savršena je ako ćete verovatno nastaviti da spavate posle prvog alarma. Ili ako partner treba da se probudi pre vas.



Datum izlaska 2022-07-08

Verzija: 6.2.3

12 NC: 8670 001 62777
EAN: 48 95229 10216 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com