

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

- Reprodução de CD MP3/WMA
- Design compacto

MCM149



Para um sistema micro completo

Desfrute de um som fantástico graças ao Micro Sistema MCM149, verdadeiramente compacto e elegante. Ouças as suas canções preferidas em formato MP3-CD através do poderoso Dynamic Bass Boost.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída total de 2 X 2 W RMS

Fácil de utilizar

- Deck de cassetes com paragem automática
- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 20 estações predefinidas para maior conveniência

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design compacto
- Telecomando prático

PHILIPS

Destques

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto –

através de um só toque num botão!
Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser

ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital, 4 modos
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

Automática

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena flexível fixa FM, Antena MW, Saída

Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Azul

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM/MW, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Telecomando: Telecomando com 36 teclas
- Manual do utilizador: Inglês

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. embalagem: 4,75 kg



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207
EAN: 87 12581 35834 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com