

Philips PhotoFrame

LCD de 20,3 cm/8"

Relación de aspecto de 4:3

8FF3CDW



Comparte tus recuerdos

¿Cuántas fotos digitales tienes en el ordenador? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más sencilla de mostrar tus fotografías digitales con calidad asombrosa sin necesidad de utilizar un ordenador.

Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes

- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- · Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales

- Ranura para tarjeta SD adicional para disfrutar de los recuerdos sin límite
- Diviértete con Collage Pro: crea o edita collages por ti mismo
- Un sencillo software para PC que permite arrastrar y soltar las fotografías para transferirlas
- Crea álbumes, secuencias de diapositivas y gestiona las fotografías

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Ahorro de energía con atenuación automática mediante la detección de la luz ambiental

Diseño clásico: materiales de verdad y textura fina

• Madera de verdad con textura natural: diseño para tu hogar



Destacados

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

Recuerdos sin límite

El PhotoFrame de Philips incluye una ranura para tarjeta SD adicional que permite ampliar el espacio de almacenamiento del PhotoFrame, con lo que contarás con espacio suficiente para todos tus recuerdos. Es prácticamente como tener espacio ilimitado para tus recuerdos y fotografías. Además, gracias al administrador de tarjetas de memoria de Philips, podrás copiar y pegar imágenes fácilmente entre todos los distintos tipos de tarjetas de memoria.

Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/ vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

Collage Pro

¿Te acuerdas de lo bien que lo pasabas antes trabajando con tus fotografías? Por ejemplo, podías cortarlas y crear bonitas colecciones. Collage Pro es una función exclusiva y avanzada que incluyen los PhotoFrame de Philips. Al igual que en otros PhotoFrame de Philips, que incluyen la función Collage, puedes reproducir proyecciones de diapositivas de collages automáticamente (vista aleatoria). Con Collage Pro, también podrás crear y editar collages por ti mismo. Además, podrás

crear fácilmente un collage desde varias fuentes, como una tarjeta SD o una unidad USB.

imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

PhotoFrame Manager

Puedes conectar fácilmente el PhotoFrame de Philips a un ordenador mediante un cable USB. PhotoFrame Manager es una herramienta de software fácil de utilizar que te permite arrastrar y soltar las fotografías del ordenador al PhotoFrame, así de sencillo. Pero además, el software permite realizar ediciones sencillas como zoom o recorte. Incluso puedes previsualizar la fotografía que hayas editado antes de transferirla al PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Madera de verdad con textura natural

Hay muchos marcos de fotos digitales en el mercado con diseños poco atractivos y aparatosos que seguramente no encajarían en la decoración de tu casa. Ahora, Philips presenta un PhotoFrame con un frontal de madera auténtica de color cálido y textura natural que encaja perfectamente con el diseño limpio y sencillo de la cubierta posterior. No sólo quedará bien con tu decoración, sino que iluminará toda la habitación.

Smart Album

Smart Album te permite crear y gestionar álbumes, así como configurar y ajustar los efectos de transición en secuencias de diapositivas.

Smart Power Pro

Smart Power Pro es un sensor que enciende o apaga el PhotoFrame mediante la detección de las condiciones de luz ambiental, lo que reduce el consumo de energía para cuidar el medio ambiente. De esta forma, se ahorra hasta un tercio de los costes de energía del PhotoFrame. Lo mejor de todo es que se realiza de forma automática.













Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- · Vida útil hastá 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

• USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Soportes de almacenamiento

- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Unidad flash USB
- Capacidad de la memoria integrada: 128 MB (para 510-1020 fotografías, aproximadamente 26 MB utilizados por el sistema)

Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (3x)
- Formato de fotografías compatible: Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, Fotografía IPEG
- Ubicación: Horizontal, Vertical, Orientación automática de fotografías
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Radiant color, Sepia
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Fondo de pantalla: Negro, Blanca, Gris, Ajuste automático
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Pitido activado/ desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/ desactivación de la pantalla del reloj, Encendido/ apagado automático, Recordatorio de eventos con aplazamiento, Origen de fotografías, Secuencia de diapositivas
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes

- conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows 2000/XP o posterior, Windows Vista, Mac OS X
- Aprobación de regulaciones: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suiza, UL/cUL, BSMI
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Chino simplificado, Español
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Gestión de secuencia de diapositivas: Crear secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de diapositivas, Renombrar secuencia de diapositivas

Accesorios

 Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de config. rápida, Soporte, Cable USB, CD-ROM con software + manual

Dimensiones

- Peso: 0,34 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De 10 °C a 60 °C
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Potencia

- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,09 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Fuente de alimentación: Salida de CC de 9 V y 2 A
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Caja exterior

- Peso bruto: 3,7648 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso neto: 1,9988 kg
- Peso tara: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8Número de embalajes del cliente: 2

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
- 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso bruto: 1,632 kgPeso neto: 0,9994 kg
- Peso tara: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón



Fecha de emisión 2012-05-11

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 000 39018 EAN: 87 12581 41237 1 © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com