

Philips
Digitalt AV-
mottagarsystem

HTR5000



Lyssna till vad som helst

Hemmabiomottagare för dig som redan har en DVD-spelare eller DVD-recorder. Det enda som du behöver göra är att para ihop dem med det här slimmade och snygga digitala mottagarsystemet så kan du hänge dig åt dina filmer och din musik.

Överlägsen ljudprestanda

- Avancerad Class D Amplifier™ ger mycket ljud i kompakt format
- Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid höga frekvenser
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II

Snabb och enkel installation

- Sexkanalig analog ingång för direktanslutning
- Digitala koaxiala och optiska ingångar
- Enkel installation när du vill komma igång med ditt hemunderhållningssystem

Flera källor för större valmöjligheter

- TV
- DVD-/SACD-spelare
- Inbyggd FM/AM-mottagare

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 40-20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Distorsion och brus (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 35 dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): > 85 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Nattläge, Digital klass D-Förstärkare
- Equalizer-inställningar: Sci-Fi, Konsert, Drama, Action, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
- Uteffekt (RMS): 700 W
- Uteffekt (RMS): 6 x 115 W

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut
- Andra anslutningar: TV-ingång (ljud, cinch), AUX-ingång, Analogt flerkanalsljud, Digital optisk ingång, Digital koaxial ingång, Digital koaxialutgång, Linjeutgång, FM-antenn, AM-antenn

Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 180 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Högtalare

- Satellithögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmat front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 140-

20 000 Hz

- Impedans för satellithögtalare: 3 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums mellanregisterwoofer
- Centerhögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmat
- Frekvensområde (center): 140-20 000 Hz
- Centerhögtalarimpedans: 3 ohm
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 2x 3 tums mellanregisterwoofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Frekvensomfång för subwoofer: 40-140 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, Koaxialkabel för digitalt ljud, Snabbguide, Bruksanvisning, FM/AM-antenn, Garantiercertifikat, Batterier för fjärrkontrollen
- Batterier: 2 st AA
- Fjärrkontroll: 3139 238 04482
- Bruksanvisning: Eng, fra, ty, it, spa, nl, sv, port, da, fi, pol, ry, gre
- Garantisedel

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
- Vikt: 4 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 220 x 95 x 75 mm
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 130 x 340 x 360 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 639 x 312 x 444 mm
- Vikt inkl. förpackning: 15,2 kg

Produktfördelar

6x digital klass D-förstärkare

När det gäller perfekt ljud finns det inget utrymme för störningar. Digitala förstärkare genererar mycket mindre värme än vanliga analoga förstärkare, och möjliggör mindre anläggningar. Philips Class D Amplifiers™ ger betydligt bättre ljudkvalitet i digitala förstärkare än konkurrenternas lösningar, eftersom de är konstruerade för att kontrollera och reducera EMI (Electro Magnetic Interference). Dessutom använder Class D Amplifiers™ en konstruktion med sluten krets som minskar distorsion och förlust av ljudkvalitet. Slutresultatet är förbättrade ljudprestanda ur ett mycket mindre hölje.

Koniska dome tweeter-högtalare

Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid de högsta frekvenserna genom att återge varje ljudnyans och ljudton med hjälp av ett extremt lätt och styvt membran tillverkat av LEXAR, vilket medför att högtalarna kan återge ett högre frekvensområde. Reflektorskivans speciella konform ger de högre frekvenserna en bredare ljudspridning, vilket resulterar i förbluffande klara och spröda höga frekvenser och en allmänt mer balanserad ljudbild.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

Sexkanalig analog ingång

Med en sexkanalig analog ingång på mottagaren kan du direktansluta till den analoga utgången på den flerkanaliga DVD/SACD-spelaren.

Digitala koaxiala & optiska ingångar

Digitala och koaxiala ingångar gör att du får digitala ljudingångar av högsta kvalitet på mottagaren. Du kan överföra Dolby Digital, MPEG2, PCM och DTS digitalt från AV-utrustningen till mottagaren med hjälp av en enkel kabel.

Snabbstartshandbok

För att hjälpa dig med att installera systemet har Philips tagit fram en kortfattad snabbstarthandbok som med hjälp av tydliga illustrationer och färger tar dig igenom de grundläggande stegen för hur du kopplar in systemet och ställer in ljud och bild. De här grundläggande stegen finns tydligt beskrivna på en sida som finns i förpackningen och bidrar till en enkel och snabb installation.



Publiceringsdatum
2009-02-02

Version: 6.0.15

12 NC: 9073 100 12552
EAN: 87 10895 87727 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com