

Philips  
Microcadena

- Base para iPod/iPhone/iPad
- DAB+
- 40 W

DCB3070



# Sonido que se adapta a tu hogar

## Obsesionados por el sonido

Conecta tu iPod/iPhone/iPad y disfruta de la música, o escucha la radio DAB+ con un sonido nítido con este sistema de sonido. La tecnología wOOx potencia la experiencia con unos graves más profundos, mientras que las opciones inteligentes de montaje en la pared añaden un toque de diseño.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 40 W RMS

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

### Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Puede montarse en la pared para una colocación versátil
- Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

# PHILIPS

## Destacados

### Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

### Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y

destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un

sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

### Compatible con DAB y FM




La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 20 W RMS
- Mejora del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx™
- Control de volumen: arriba/abajo

## Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Controlador. altavoz: Woofer de 3"

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, CD de WMA
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Pantalla de información, Menu (Menú), Exploración inteligente

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

## Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Tipo de cargador: frontal, motorizado

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Antena DAB, Guía de consulta rápida, 2 tornillos para montaje en la pared
- Mando a distancia: Control remoto de 31 botones
- Manual de usuario: Inglés, alemán, francés, danés, noruego, italiano

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 500 x 217 x 98 mm
- Anchura del embalaje: 585 mm
- Altura del embalaje: 281 mm
- Profundidad del embalaje: 180 mm
- Peso bruto: 4,3 kg
- Peso neto: 3,4 kg

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad, iPad 2



Fecha de emisión  
2013-06-01

Versión: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029  
EAN: 08 71258 16108 90

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)