

Philips
Sistema micro Hi-Fi

MP3

MCM510



Riproduzione CD-MP3

con stile sofisticato e audio grandioso

Pensato particolarmente per chi apprezza tecnologia e design, il sistema MCM5 racchiude raffinatezza e qualità. Assapora le sonorità incredibili CD-MP3 diffuse dai potenti e dinamici altoparlanti.

Più ascolto, più divertimento

- 10 ore di musica su CD-MP3

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per le migliori prestazioni audio
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti
- Potenza musicale 2x25WRMS/2x50WMPO

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Piastra Logic

Goditi un audio eccellente

- Eleganti altoparlanti finitura legno

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x50W
- **perfezionamento audio:** Incredible Surround, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 4", Tweeter piezo, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Modalità riproduzione dischi:** 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Superiore
- **tecnologia piastra a cassette:** Logic
- **Modalità riproduzione cassette:** Controllo elettronico della velocità, arresto completamente automatico, Contanastro

Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** Nastro
- **Registrazione nastri migliorata:** avvio sincronizzato registrazione CD, Timer registrazione da sintonizz., livello di registrazione automatico

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- **RDS:** Nome stazione, Testo radio, Impostazione orologio RDS
- **Stazioni preimpostate:** 40
- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM
- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store

Connettività

- **Ingresso Aux:** Line-in
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Altri collegamenti:** Antenna FM, Antenna OM

Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia con cassetta, Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** FTD
- **Standby Eco Power:** 1 W

Accessori

- **Accessori inclusi:** Antenna FM/OM
- **Telecomando:** 21 tasti

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 408 x 348 x 524 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 12,9 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2007-10-29

Versione: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com