

Philips  
Microchaîne haute fidélité



MCM108B



## Une chaîne compacte adaptée à votre style de vie

Vous recherchez un son sublime et un design élégant mais compact? Optez pour la chaîne MCM108, qui vous offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique au gré de vos envies.

### Enrichissez votre univers sonore

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Prise d'entrée de ligne pratique pour écouter la musique en déplacement
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Définition optimisée des styles musicaux
- 2 x 2 W eff.

### Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur stéréo avec affichage numérique

### Ultracompact pour tous les styles de vie

- Conception compacte

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spécifications

### Sound

- **Output Power:** Puissance eff. de 2 x 2 watts / puissance totale de 4 watts
- **Sound Enhancement:** Amplif. dynamique des basses (DBB), Digital Sound Control
- **Réglage du volume:** Augmentation/réduction du volume

### Loudspeakers

- **Main Speaker:** Haut-parleur de graves 3,5 po

### Audio Playback

- **Supports de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD-WMA
- **Disc Playback Modes:** 20 plages programmables, Repeat/one/all/program, Lecture aléatoire
- **Loader Type:** Chargement par le haut

### Tuner/Reception/Transmission

- **Tuner Bands:** FM Stereo, AM

### Connectivity

- **Headphone:** 3,5 mm
- **Other connections:** Antenne FM torsadée fixe,

Antenne AM

- **Aux in:** Entrée de ligne 3,5 mm

### Convenience

- **Alarms:** CD Alarm, Radio Alarm, Sleep timer
- **Clock:** On main display
- **Display Type:** LCD
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc

### Accessories

- **Remote control:** 20 touches, avec pile
- **Included Accessories:** Antenne AM/FM
- **Guide abrégé:** Anglais, français
- **Manuel d'utilisation:** Anglais/Français/Espagnol

### Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 150 x 150 x 200 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 150 x 150 x 200 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 520 x 200 x 280 mm
- **Weight incl. Packaging:** 4,28 kg

## Points forts du produit

### Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.



Date de publication  
2007-08-09

Version: 2.0

12 NC: 9073 100 13583  
UPC: 6 09585 11741 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)