

Philips
Microchaîne haute fidélité



MCM240

Style, qualité de son, fixation murale

Moderne et portée sur les tendances, vous êtes séduit par l'innovation et le style. Conçue à votre image, la microchaîne MCM240 affiche un style unique et produit un son exceptionnel. Compatible CD-MP3, elle peut être fixée au mur.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Regardez le disque tourner

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation

Plus de musique, plus de plaisir

- 10 heures de lecture de CD-MP3

PHILIPS

Caractéristiques

10 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

10 W eff.



Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 40 présélections



La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Couvercle CD avant motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 10 watts
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter piézo

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée de ligne
- Autres connexions: Antenne AM, Antenne FM
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD

- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 vis pour fixation murale, Antenne AM/FM
- Télécommande: 23 touches, pile

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 375 millimètre
- Largeur de l'appareil: 250 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,3 kg
- Hauteur de l'emballage: 314 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 245 millimètre
- Largeur de l'emballage: 305 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 96 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 90 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 166 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 245 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 40 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Type de changeur: Avant, Motorisé



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.4

UPC: 0 37849 96295 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com