

Philips
Sistema musicale micro
Classic

- Touch screen
- 200 W

MCM355



Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica

Goditi la tua musica a tutto volume grazie all'audio potente. Il sistema musicale micro classico di Philips dotato di intuitivo pannello di controllo tattile consente di riprodurre sempre la tua musica secondo il tuo stile. Ascolta la tua musica MP3/WMA da dispositivi USB e CD.

Piacere d'ascolto senza limiti

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 200 W RMS
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Navigazione e controllo semplici

- Pannello di controllo tattile per una navigazione intuitiva
- Ampio display per una facile visualizzazione

PHILIPS

Specifiche

Suono

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 200 W RMS

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 5,25"
- Altoparlante migliorato: 2 vie
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- RDS: nome stazione, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, news
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link, cavo di alimentazione
- Telecomando: 32 tasti con 2 batterie AA
- Altre: antenna FM, guida rapida, Manuale utente
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxx)

- Peso lordo: 9,8 Kg
- Altezza altoparlante principale: 257 mm
- Profondità altoparlante principale: 240 mm
- Profondità unità principale: 240 mm
- Larghezza imballo: 675 mm
- Altezza unità principale: 257 mm
- Altezza imballo: 313 mm
- Larghezza unità principale: 173 mm
- Spessore imballo: 284 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50/60 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W

In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Pannello di controllo tattile

Pannello di controllo tattile per una navigazione intuitiva



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com