



飞利浦
无线麦克风

清晰贴
USB-C 充电端口
充电式设计

DLM3542V



二合一，2 个传输器和 1 个接收器

带 Lightning 端口的接收器

该装置配备 2.4G 频段网络，采用双麦克风降噪和创新型 DSP+ 降噪算法，具有较强的抗干扰能力；工作距离长达 50 米，电池续航时间长达 20 小时；支持双向通信

清晰通信

- 2.4G 频段自适应跳频通信
- 一次充电后可使用长达 20 小时

多功能麦克风

- 全控制麦克风系统
- 完整的通信传输

PHILIPS

规格

功率

- 电池类型: 锂离子
- 电池容量: 3.7V /1000 mAh
- 充电式设计

外箱

- 用户包装数量: 2
- GTIN: 1 69 51613 95671 4

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 95671 7

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
8.3 x 6.5 x 3.2 cm
- 重量: 0.165 千克

内箱

- 用户包装数量: 1
- GTIN: 2 69 51613 95671 1

便利性

- 工作时间: 20 小时

产品亮点

2.4G 频段

发射器中内置了高性能电容麦克风, 可提供清晰自然的声音。采用创新型 DSP+ 降噪算法, 完美消除环境噪音; 具有 2.4g 频段采用自适应跳频通信功能, 抗干扰能力强。

一次充电后可使用长达 20 小时

采用低功耗电路设计: 传输器和接收器的内置电池容量分别为 150mAh 和 200mAh, 可提供 20 小时的电池续航时间 (USB-C 插座输入 5V/100mA, 充电时间为 2 小时)。电源管理: 无连接超过 3 分钟后自动关闭。

全控制麦克风系统

发射器装置中配有静音功能开关、降噪 / 非降噪开关, 这些开关可用于在直播传输期间控制操作。发射器和接收器装置均可控制传输量。发射器还支持混响模式。

通信传输

采用 2.4G 频段自动调频进行传输, 以完成通信, 具有较强的抗干扰能力。GFSK 调控方法。无线电频率范围: 2400 - 2480MHz。音频介于 30 Hz - 20 kHz 之间, 音频延迟 <20ms。信噪比 >80dB。



发行日期 2023-09-08

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 88997
EAN: 69 51613 95671 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com